

## 知 EX1500产品的用户类型和权限

其它功能 孙小芹 2009-09-27 发表

有两类用户可以登录NeoStor控制台管理EX1500产品:

### 一、 超级管理员

“超级管理员”用户只有一个，其用户名是“admin”，该用户不能被删除和修改名称，不能添加超级管理员用户。

“超级管理员”具有设备配置与管理、用户管理、系统管理与维护等权限。

### 二、 普通管理员

“普通管理员”用户由“超级管理员”用户创建，可以创建最多16个“普通管理员”用户。

“普通管理员”用户只能修改自己的密码，没有创建用户以及修改其他用户密码的权限，其他设备配置维护权限和“超级管理员”用户相同。