

知 EX1500 如何打开RAID缓存

其它功能 朴杰 2009-09-29 发表

EX1500 如何打开RAID缓存

启用RAID的读、写缓存，可以提高RAID的读、写性能。

设置RAID缓存的操作步骤如下：

在“设备”页签，展开路径[NeoStor控制器/H3C-1/RAID管理/本地RAID]。

右键单击需要设置缓存的RAID，选择[RAID缓存/设置]菜单项，弹出的窗口下图所示。

