

EX1500初始化配置

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1, 修改控制器名称

(1) 右键单击Neostor服务器名并选中[系统维护/服务器名称设置]菜单, 系统弹出提示对话框, 点击确定之后会弹出另外一个对话框, 输入新的服务器名。

(2) 如果没有特殊要求, 请按照“局点名拼音缩写-设备标号”的格式进行命名。假如局点是中央电大, 只有一套设备(设备标号为1), 则控制器的名称为: zydd-1。

2, 配置业务口IP和MTU

(1) 右键单击目录树中的NeoStor服务器名, 选择[系统维护/网络配置]菜单项。

(2) 在弹出的窗口中选择对应的业务口地址, 根据现场的IP规划进行网口IP地址和MTU的设置。

四、配置关键点:

(1) 不允许将服务器名称设置成中文。

(2) 修改服务器名称之后, 会重启设备。

(3) 服务器名设置好了之后尽量不要再次修改。

(4) 进行“网络配置”设置后, 会出现服务器连接中断的提示, 点击[确定]后, 重新连接服务器。

(5) 业务口MTU默认值为1500, 不建议修改。