

知 S5120-EI系列交换机登录slave设备输入的命令是在哪里执行的说明

岳斌 2009-12-28 发表

S5120-EI系列交换机堆叠允许通过备板的Console端口登录到堆叠系统。此时控制台的所有输入都会送到堆叠Master设备处理。备板控制台输入的命令在堆叠Master上解析执行，执行结果回送到备板控制台显示。

有一种例外的情况，使用“irf switch-to”命令可以控制某台设备的控制台，此时所有命令都在这台设备上执行。