

知 S5120-EI系列交换机登陆到各堆叠成员本地模式命令的说明

岳斌 2009-12-28 发表

从不同的设备控制台都是登录到Master设备上，所有命令都在Master设备上解析执行。因此你看到的信息可能没有差别。
可以通过“`irf switch-to slot-id`”命令登陆到指定slot-id设备本地模式，在该模式下命令在本地设备解析执行。