

知 S5120-EI系列交换机查询各堆叠成员设备运行信息方法的说明

岳斌 2009-12-28 发表

如果这条命令本身就支持查看指定设备的信息，那么直接使用此命令。例如“display cpu-usage slot slot-id”命令，可以指定不同的设备成员号来查看不同设备的CPU利用率。

通过“irf switch-to slot-id”登陆到指定的设备，此后可以通过查看命令查看该设备的信息。