

## 知 S5120-EI系列交换机自动升级时要保证有足够flash空间的说明

岳斌 2009-12-28 发表

当备板版本号与Master不一致时，S5120-EI堆叠支持自动升级，拷贝Master设备主启动文件到备板，当备板存在同名文件时进行自动覆盖，当不存在同名文件而且空闲flash空间不足存放启动文件时，自动升级失败，并在Master端提示备板自动升级空间不足，升级失败信息。