

## 知 S5120-EI系列交换机判断堆叠系统分裂的方法说明

岳斌 2009-12-28 发表

正常的插拔堆叠电缆、堆叠设备等会导致堆叠正常分裂。这种情况通常可以在控制台输出设备管理板拔出日志，例如：

```
%Apr 26 14:23:54:16 2000 H3C DEV/4/BOARD REMOVED:
```

```
Board is removed from Frame 0 Slot 4, type is MAIN_BOARD_TYPE_48.
```

堆叠系统保持稳定需要堆叠拓扑管理、报文收发模块的正常工作。任何一个环节的故障都可能导致堆叠异常分裂。这种情况通常会输出堆叠链路心跳超时日志，例如：

```
%Apr 26 14:23:50:590 2000 H3C STM/4/LINK STATUS CHANGE:
```

```
irf port 1 is down because heart beat time out.
```