

知 S5120-EI系列交换机设备不能加入堆叠体的说明

岳斌 2009-12-28 发表

设备不能加入堆叠有很多原因，一类原因是受规格限制，一类原因是系统存在缺陷。典型的规格限制有：

- (1) 堆叠最大数量限制。例如S5120-EI产品只允许最大4台堆叠。
- (2) 版本不同。如果版本差异较大，可能导致无法正常形成堆叠。此时用户需要手工升级版本，然后再将设备加入堆叠。

系统存在缺陷也会导致设备无法加入堆叠。可以使用下面的方法判断是否存在故障：

- (1) 设备提示堆叠异常分裂
- (2) 执行display irf topo命令，如果“Belong To”字段全零表明设备尚未加入堆叠。如果该设备长时间无法加入，则说明系统存在故障。