

IX3000参考IP动态更新

一、组网需求:

在配置完故障保护后, 由于用户网络调整导致参考IP变化, 需要不删除故障保护的情况下动态更新参考IP。

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1、明确用户的组网变化情况, 明确变化后的参考IP地址, 确保存储可以正常ping通参考IP, 且参考IP是稳定的地址。

2、登录存储的GUI界面, 在两个控制器上都暂停故障保护。

3、SSH或串口登录存储NeoStor, 进入目录/usr/local/neoStor/etc/hostname, hostname为存储控制器的服务器名称, 查找以保护网段的心跳IP地址开头的文件。

例如:

```
[root@ix3620-161 ix3620-161]# pwd
/usr/local/neoStor/etc/ix3620-161 // ix3620-161为hostname
[root@ix3620-161 ix3620-161]# ls
10.1.7.163_failany.txt ipstor.conf.backup ipstor.dat.cache lic.date1
rmtab
10.1.7.164_failany.txt .....
```

//文件*.failany.txt前面的IP地址为故障保护所保护网段的心跳地址

4、V编辑文件*.failany.txt, 将更改后的参考IP更新到该文本中, 修改后保存退出。

。

5、对另一个控制器上/usr/local/neoStor/etc/hostname下的*.failany.txt文件做同样的修改。

6、在两个控制器上恢复故障保护, 完成参考IP更新。

四、配置关键点:

无