

### 问题描述

我司V7交换机如何与华为对接BFD?

华为设备侧

# 在SwitchA上配置与SwitchC之间的BFD会话。

```
[SwitchA] bfd
[SwitchA-bfd] quit
[SwitchA] bfd atoc bind peer-ip 10.2.1.2
[SwitchA-bfd-session-atoc] discriminator local 10
[SwitchA-bfd-session-atoc] discriminator remote 20
[SwitchA-bfd-session-atoc] commit
[SwitchA-bfd-session-atoc] quit
```

### 解决方法

华为设备配置BFD时可以手工静态指定local-id和remote-id标识，我司交换机目前不支持静态标识，只能自动协商，所以对端也自动协商，华为侧也支持，如下使用auto参数

```
#
bfd atoc bind peer-ip 10.2.1.2 source-ip 10.2.225.25 auto
commit
#
```