

## 知 SecBlade LB 负载均衡设备接口是否需要加入安全域？

域间策略/安全域 刘宏宇 2019-11-12 发表

### 问题描述

SecBlade LB 负载均衡设备接口是否需要加入安全域？

### 解决方法

一般情况下设备接口不需要加入安全域即可正常使用，但在下面几种情况下接口必须要加入安全域：涉及到安全域的业务，要将接口加入安全域，包括入侵检测、虚拟分片重组都是针对安全域进行配置的，相关接口要加入安全域。

例如，要开启syn flood防攻击功能，需要对目的安全域、目的IP地址进行配置，因此要将出接口加入安全域。