



交换机更换OAA单板步骤

单板

阴伟轩 2019-11-16 发表

问题描述

交换机更换OAA单板步骤

解决方法

割接前：

- 1、收到板卡后请查看外表是否有损坏；
- 2、将新增将新增板卡插入其他非业务机框中，将其升级到与当前运行业务的板卡相同软件版本。
- 3、将运行业务设备的配置备份保存到本地电脑中。
- 4、检查设备接口状态和路由表情况，并在本地电脑上备份相关信息。

割接过程：

- 1、带上防静电手环后，将新板卡加入到当前运行业务的机框空闲槽位中。
- 2、等待新板卡注册加载成功后（通过display device观察新插入的SlotX的Status状态为Normal）。
- 3、交换机和板卡上分别dis int brief查看内敛口是否up。
- 4、通过display boot-loader和display startup命令检测设备下次启动的版本和配置文件正确。
- 5、根据现场情况，判断是否需要连接线缆。
- 6、执行display irf命令，查看双机热备情况。
- 7、再次通过display boot-loader和display startup命令检测设备下次启动的版本和配置文件是否正确。

割接后：

- 1、通过display device观察单板状态是否Normal。
- 2、等待路由表学习完成后，检查当前设备接口状态和路由表与重启前一致。
- 3、检查设备配置是否与更换前一致。
- 4、检查业务有无问题。