

知 R4900 g2服务器怎么设置为legacy模式启动

BIOS 二狗子的同事 2017-07-21 发表

问题描述

R4900 g2服务器怎么设置为legacy模式启动

解决方法

进入BIOS设置 然后依次选择Boot--Boot Mode Select 选择legacy only

答案来自于 [青丘白浅](#)