



10500/12500-X/12508交换网板是否需要满配

其他硬件相关 夏威夷 2019-11-24 发表

问题描述

10500/12500-X/12508交换网板是否需要满配?

解决方法

10500交换网板如果不能插满时则建议从槽位号小的开始插

12500-X交换网板必须满配

12508交换机的交换网板不需要满配，没有特殊业务要求1块即可，需要线速转发时当前端有万兆板至少7块，有千兆板至少8块。