

知 S75E主控板的alm指示灯红色常亮问题

其他硬件相关 夏威夷 2019-11-24 发表

问题描述

S75E主控板的alm指示灯红色常亮原因是什么？

解决方法

主控板的alm指示灯红色常亮，业务使用正常，查看使用环境温度显示负值，基本判断主控板温度传感器故障了。

```
=====display envirOnment=====
=====
System temperature information (degree centigrade):
-----
Board  Temperature      Lower limit  Upper limit
0      -9                0           80
2      27                0           80

%Jul 15 04:08:02:094 2014 JL-KP-7503-2 DEV/4/BOARD TEMP TOLOW:
Board temperature is too low on Chassis 0 Slot 0, type is LSQ1SRPB.
```