

## 知 S12518 IRF2下如何切换主设备的主备主控

IRF2 夏威 2019-11-24 发表

### 问题描述

S12518 IRF2下如何切换主设备的主备主控?

### 解决方法

直接reboot框号槽位号即可。