

知 ACG1000系列支持POE供电型号POE功能默认开启

ACG1000 刘宏宇 2019-11-25 发表

问题描述

ACG1000系列支持POE供电型号POE功能默认开启

解决方法

ACG1000系列支持POE供电型号POE功能默认开启

ACG1000系列支持POE供电型号的设备POE功能默认开启，将受电设备直接插入POE端口只要POE指示灯亮起即可，并且POE功能不可关闭。