



SR66在配置NAT日志的配置方法

NAT

程咪

2019-11-26 发表

问题描述

SR66在配置NAT日志的配置方法

解决方法

配置方法加粗体：

userlog flow export version 3 - 版本和分析软件对应

userlog flow export source-ip 192.168.100.254 - 源地址为发送该报文的接口的IP地址

userlog flow export host 10.10.0.231 30017 - 端口号要一致

interface GigabitEthernet0/1

nat outbound static

nat outbound 2000 address-group 9

nat server protocol tcp global 123.56.7.181 any inside 10.1.0.222 any

combo enable fiber

ip address 222.233.44.55 255.255.255.252

session log enable inbound - 确认需要分析的方向

session log enable outbound