



SR88 上如何观察NAT转换的用户数

NAT

程咪 2019-11-27 发表

问题描述

SR88 上如何观察NAT转换的用户数

解决方法

在SR88上要观察NAT单板上进行了NAT转换的用户数目可以使用以下命令：

<H3C>display connection-limit statistics total interface nat

例如：<H3C>display connection-limit statistics total interface NAT 5/0/1

Total connection-limit statistics information:

Users: 4026 -----这里显示的就是经过NAT转换的用户数

Connections: ---