

知 SR8808/8812/S95E系列电源显示fault

电源 程咪 2019-11-27 发表

问题描述

SR8808/8812/S95E系列电源显示fault

解决方法

假如两个PSU，一个插入电源子模块，一个不插电源子模块，那么有如下：

第一个插入一个电源子模块的PSU（或者插入两块电源子模块，坏了其中一块），这个PSU的状态均会显示fault

第二个不插任何电源子模块的PSU，则会显示absen

网站手册链接：

http://www.h3c.com/cn/d_201704/984158_30005_0.htm#_Toc478482663