

## 【主网案例&FAQ】SR88-X 千兆光模块使用部分子卡万兆接口需要命令切换

以太网接口 光模块 刘晨 2019-11-30 发表

### 问题描述

**SR88-X使用MIC-XP4L1卡的万兆口插适配的千兆光模块起不来，收发光功率正常，自环强制双工也起不来**

### 解决方法

在使用 MIC-XP4L1 该接口子卡的时候不切换到千兆口千兆光模块无法正常工作，使用 using gigabit 命令将万兆光口切换到千兆口光模块后接口能正常工作，切换后接口名称会变，这里切换后接口名称从ten-ge变为ge

在使用下面板卡的万兆接口插千兆模块的时候需要进行万兆及千兆模式的切换，命令为 using gigabit **SR88-X 子卡的该命令支持情况，**

- MIC-XP5L、MIC-XP5L1接口子卡的后4个端口。

注意事项：使用本命令时，系统将以两个端口为一组进行切换，具体切换的端口号以设备实际提示信息为准。当一组端口中存在聚合组的成员端口时，则不支持本功能。