

知 R190G2服务器按F10无法进入Intelligent Provisioning

Intelligent Provisioning

zhiliao_vmkhY 2017-10-10 发表

问题描述

R190G2服务器挂载光驱后重启，按F10，界面无任何反应，启动后就直接进入系统安装界面了

解决方法

- 1、自检根据提示F9，system configuration--BIOS(RBSU)--server security中看intelligent provisioning是否启用。未启用启用即可。
- 2、如已启用还无效，可单独刷新intelligent provisioning的ISO镜像重新引导写入。最新版本2.61(19 May 2017)

[http://h20565.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?](http://h20565.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=7271285&swItemId=MTX_77b94511492441a08eb272ed27&swEnvOid=4168)

http://h20565.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=7271285&swItemId=MTX_77b94511492441a08eb272ed27&swEnvOid=4168

答案来自于 RyanWang