



UIS CELL 6.5安装auto操作系统镜像时如何选择正确的系统盘？

yucan 2019-12-18 发表

问题描述

UIS CELL 6.5超融合安装系统时，一般推荐使用auto镜像，但使用auto镜像安装的过程中，会自动选择系统盘，那么怎样保证自动选择的系统盘为我们规划的正确系统盘呢？

解决方法

此问题需要分两种情况：

- 1.服务器为UIS一体机，此种情况下auto镜像可以自动配置RAID（对数据盘和缓存盘配置单盘RAID0，对系统盘配置RAID1），并自动选择RAID1的硬盘作为系统盘。因此，一体机到货后，按照默认的操作插好硬盘，无需配置RAID，挂载镜像引导时就会自动配置并选择正确的系统盘。相应地，如果要重装UIS操作系统，也需要在安装前将所有阵列配置清空，然后挂载镜像自动安装。
- 2.服务器为非UIS一体机，此种情况下，auto镜像可能不能自动配置RAID，为确保系统安装到正确的系统盘上，可以清除所有RAID，然后仅对两块系统盘做RAID1，引导并安装auto镜像，即可实现操作系统安装到RAID1 逻辑盘上。