

## UIS-Cell 初始化的选择网卡阶段，能否选中down状态的网卡？

杨海严 2019-12-22 发表

### 问题描述

Q: UIS-Cell 初始化的选择网卡阶段，能否选择down状态的网卡？



### 解决方法

A: 不能，网卡状态必须up才能选中