

LTE-FI产品开局与维护指导



杭州华三通信技术有限公司 版权所有,未经授权不得使用与传播



课程目标

学习完本课程,您应该能够:

- 了解LTE-FI设备的基本情况
- 掌握开局注意事项
- 掌握常见问题的排查方法











■ 开局指导

■ 常见问题排查方法







LA3608E系列:
 移动款型 LA3608E-GM
 联通款型 LA3608E-GU







LTE-AP 车载型





LA3608E

属性	LA3608E-GM	LA3608E-GU	LA3608E-GM-DB
Micro SD	64G	64G	64G
接口	1×USB, 1×GE	1×USB, 1×GE	1×USB, 1×GE
无线频段	2.4GHz-2.483GHz	2.4GHz-2.483GHz	2.4GHz-2.483GHz 5.725GHz-5.850GHz
WLAN	802.11 b/g/n 支持MIMO2*2:2,空 口速率300Mbps 发射功率20dBm	802.11 b/g/n 支持MIMO2*2:2 , 空口速 率300Mbps 发射功率20dBm	802.11 b/g/n 支持MIMO2*2:2 , 空口 速率300Mbps 发射功率20dBm
4G-LTE	TDD-LTE: Band38/39/40 FDD-LTE : Band7 TD-SCDMA EDGE/GPRS/GSM	TDD-LTE:Band38/39/40/41 FDD-LTE:Band1/2/3/5/7 CDMA/HDR : HSPA+/HSUPA/HSDPA/U MTS: TD-SCDMA EDGE/GPRS/GSM	TDD-LTE: Band38/39/40 FDD-LTE : Band7 TD-SCDMA EDGE/GPRS/GSM
GPS	支持	支持	支持
天线	WiFi:内置全向天线 LTE:内置全向天线/外置 天线 GPS:外置天线	WiFi:内置全向天线 LTE:内置全向天线/外置天线 GPS:外置天线	WiFi:内置全向天线 LTE:外置天线 GPS:外置天线
最大功耗	10W	10W	12W
IP防护	IP53(GB 4208)	IP53(GB 4208)	IP53(GB 4208)
电源	车载直流:9V~32V	车载直流:9V~32V	车载直流:9V~32V
外形尺寸	180×150×43mm	180×150×43mm	180×150×43mm
环境温度	-40~65°C	-40~65°C	-40~65°C

高速网络接入:802.11n+LTE

H3C



TDD/FDD速率: **100Mbps** TDD-LTE: Band38/39 /40 FDD-LTE: Band1/3/7/8/20 4G天线内外置切换,可扩展延长线

上行



802.11n速率:300Mbps 兼容802.11b/g 内置全向天线:2*2 MIMO 发射功率:100mW,整车覆盖



TD-SCDMA/TD-LTE自适应





•车辆行驶入TD-LTE覆盖区域,LTE-AP终端自动切换至TD-LTE;车辆驶离TD-LTE区域,终端切换至TD-SCDMA网络,保证网络接入的连续性;

·灵活定义3G/LTE切换策略:LTE优先/LTE only/3G优先/3G only;

LTE-FI接入方式典型组网







H₃C

GPS定位与行车轨迹记录



•LTE-AP终端内置GPS定位模块,实时获取车辆的位置、速度、方位等信息; •可扩展GPS天线到车外,避免信号屏蔽;



H3C

车载监控数据回传





·车载监控数据回传流量不占用LTE网络带宽;

•车辆进站,WLAN MESH连接自动建立,监控流量通过WLAN自动回传;

本地内容推送

H3C



终端接入控制



·干款终端的智能识别;

•根据终端类型下发认证方式,认证页面,流量控制策略等,提升用户体验;支持流量监控和日志审计,提高网络安全性; •支持无感知认证/Portal/短信认证/EAP-SIM/EAP-PEAP等多种认证方式;

灵活电源管理













■ 常见问题排查方法





• 集中转发

数据流量经过AC转发

• 本地转发

数据流量不经过AC转发,当使用本地portal和本地播存功能时, 需要使用该功能







客户端的数据流量由AP通过隧道透传到AC,由AC转发数据报文。









控制报文通过LWAPP隧道,数据报文直接从AP转发到 Internet



性能测试前可能需要准备的软件

软件名称	软件用途	备注
迅雷	性能测试	常用,使用迅雷测试性能是 比较常用的,测试时需要使 用迅雷VIP用户进行测试
360测速	性能测试	可选
金山测速	性能测试	可选
DU	网卡性能监控	可选
Ixchairot	性能测试	可选
FTP客户端和服务器端	功能和性能测试	常用

另外 !AC版本和AP版本一定要配套 (配套关系详见版本说明书)







安装SIM卡



安装电源线

- 设备使用方法一接线时,支持延时掉电功能,即汽车熄火后设备可根据需要定时断电 关闭。设备使用方法二接线时,汽车熄火后,设备会立即掉电关闭。 设备的电源线安装请以实际环境为准,图片仅供参考。

接线方法一: 黑线:接地 红线:接汽车电瓶正极 绿线:接钥匙控制的电源正极

接线方法二: 黑线:接地 红线、绿线:接钥匙控制的 电源正极

安装GPS天线

▲ 用户可以根据需要选择安装GPS天线。













- 插入SIM卡之前需要向客户确认SIM卡的APN
- 如果使用普通SIM卡, APN是使用cmnet
- SIM卡和SD卡插入设备后再上电,SIM卡不支持热插拔,SD卡 支持热插拔。

• AC上的配置

创建服务模板 wlan service-template 1 clear ssid CMCC-4G bind WLAN-ESS 1 user-isolation enable service-template enable

• AC上的配置

创建无线接口(实例用户业务为4000) interface WLAN-ESS1 port access vlan 4000

//管理部分自行创建新的服务模板和无线接口

HKC

• AC上的配置

在AC上设置DHCP地址池

dhcp server ip-pool vlan4000 extended network ip range 10.249.136.10 10.249.139.254 network mask 255.255.252.0 gateway-list 10.249.136.1 dns-list 218.201.96.130

• AC上的配置

AC上业务VLAN的配置

interface Vlan-interface4000

ip address 10.249.136.1 255.255.252.0

dhcp server apply ip-pool vlan4000

• AC上的配置

AC上管理VLAN的配置

interface Vlan-interface1 -----AC的管理VLAN地址, 公网地址 ip address 120.192.133.250 255.255.255.252



HKC

• AC上的配置

创建AP,并绑定相应服务模板; wlan ap LTEFi model LA3608E description LTE-Fi test echo-interval 60 serial-id 219801A0J2M13A000003 --LTE Fi设备的ID client idle-timeout 120 radio 1 service-template 1 radio enable

• AP上电后,通过USB线连接设备,配置AC的地址

wlan ac ip x.x.x.x //x.x.x为公网管理地址

HK

• 配置CE接口拨号功能

在系统视图下配置拨号规则: dialer-rule 1 ip permit 在接口下配置拨号功能: interface Cellular-Ethernet2/0 ip address cellular-allocated dialer enable-circular dialer-group 1 dialer timer idle 0 dialer timer autodial 1 dialer number *99# autodial

• 显示当前Modem状态

[la36081]dis cellular-ethernet 2/0 all Modem State: Hardware Information

Model = 129 Manufacturer = QUALCOMM INCORPORATED Modem Firmware Version = M9615A-CETWTAZM-5.0.16006 1 [Oct 22 2013 19:01:33] International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356318040012383 International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460024515301593 Hardware Version = 20004 Modem Status = Online //正常情况显示为modem在线

• 显示当前Modem状态

Profile Information //该信息可以通过profile create修改

Profile index = 1 PDP Type = IPv4v6, Header Compression = OFF Data Compression = OFF Access Point Name (APN) = cmnet //当前SIM卡接入的APN Authentication = NONE Username = * - Default profile

● 显示当前Modem状态

Network Information

Current Service Status = Service Available //该状态说明服务 可以使用。如果是limited,说明网络受限,可能原因是APN错误 或者SIM卡欠费。 **Registration Status = Registered** Current Service = Combined //该参数表示当前连接CS和PS网 络,当只连接到CS网络时无法进行数据传输 Current Roaming Status = Home Current Data Bearer Technology = TDSCDMA and HSDPA Network Selection Mode = Automatic //通过mode 命令设置 Mobile Network Name = CMCC Mobile Country Code (MCC) = 460Mobile Network Code (MNC) = 00

开局步骤3:网络状态确认

• 显示当前Modem状态 (3G网络)

Radio Information

Technology Preference = No preference specified (AUTO) Technology Selected = TD-SCDMA

//通过plmn select命令设置

TD-SCDMA related info

Current RSSI = -47 dBm //当前3G信号强度 Current RSCP = -47 dBm Current ECIO = 0 dB

开局步骤3:网络状态确认

显示当前Modem状态 (4G网络)

Radio Information

Technology Preference = No preference specified (AUTO) Technology Selected = LTE

LTE related info

```
Current RSSI = -76 dBm
Current RSRQ = -13 dB
Current RSRP = -83 dBm //当前4G信号强度, -75以上较好
Current SNR = 10 dB
Tx Power = Invalid
Active Band = E-UTRA Operating Band 38
```



开局步骤3:网络状态确认

● 显示当前Modem状态(SIM卡)

Modem Security Information

开局步骤4:本地转发的配置

H3C

• 如果当前组网使用本地转发方式,增加如下配置

1、在AC上的wlan模板中配置本地转发

client forwarding-mode local

- 2、在ap上配置dhcp,为客户端分配地址,网关和dns
- 3、在ce接口下配置nat





测试性能确认当前网络的信号强度,使用display cellular 2/0 all 查看

RSSI为3G信号,RSRP为4G信号,信号强度要在用户的要求范围内,如果信号强度不够,可以使用外接天线。查看当前使用的网络是否是用户要求的网络。

• 移动常用流量监控软件MU,来监控无线网卡的性能。



















■ 开局指导

■ 常见问题排查方法



● 问题现象

无法连接网络

● 解决措施

1、检查当前CE接口是否分配到地址,如果是运营商的VPN,检查APN是否配置正确, 并检查分配的地址段是否正确;

- 2、是否配置缺省路由;
- 3、如果仅仅是域名方式无法ping通,检查CE接口下发的DNS是否正确;
- 4、查看display cellular-ethernet 2/0 all , 如果"Modem Status"不是online , 需要使用AT命令修改成online

如果"Current Service Status"为"Limited",需确认SIM卡是否欠费。

● 问题现象

性能达不到要求

● 解决措施

1、查看当前是否连接到4G网络,如果没有使用mode td-cdma lte-only方式强制指定 使用LTE网络,如果还是失败,需要连接当地运营商确定开局地点是否TLE网络;

- 2、查看当前信号强度是否满足要求,如果信号偏低,建议使用外置天线;
- 3、修改TCP MSS,经验值为1024:如果是集中转发在AC连接公网的接口上修改; 如果是本地转发方式,在CE接口上修改;
- 4、如果使用迅雷下载方式测试,需要使用VIP账号;
- 5、检查当前的频段,使用bind命令手工指定的频段。





- debugging dialer all
- display cellular-ethernet 2/0 all
- display interface Cellular-Ethernet 2/0



杭州华三通信技术有限公司 www.h3c.com