1 如何通过手机浏览器完成快网络开局

1.1 适用场景

适用于用户使用光猫、路由器等其他厂商的设备作为网关,全新部署新华三交换机和 AP 开局的场 景,用户在购买了支持快网络功能的交换机和 AP 后,通过快网络管理页面,可以对交换机和 AP 进行统一的管理,快速完成业务开局配置。

1.2 组网需求

如下图所示,将交换机的以太网接口上行连接到网关的 LAN 接口,下行连接到 AP 的 GE1 接口。 具体要求如下:

- 配置第三方网关的 WAN 口,上行连接到运营商网络,下行 LAN 口为 AP 和无线终端分配 IP 地址。
- 将交换机和 AP 以出厂配置启动后,使用无线终端完成开局配置,登录域名为 "quicknet.h3c.com",默认没有管理员密码。



推荐使用 PoE 交换机为 AP 供电,如果购买的 AP 支持本地电源也可以使用电源适配器供电。



图1 快网络开局组网图

1.3 配置步骤

- (1) 使用无线终端接入名称为 "H3C_QuickNet"的无线网络,通过浏览器访问快网络管理页面,访问域名 "quicknet.h3c.com"。
- (2) 在欢迎页面,点击<开始使用>按钮,设备会自动收集设备信息数据,然后跳转至"我的网络" 栏目,可以查看在线设备及网络拓扑情况。

图2 快网络欢迎页面



(3) 请检查当前页面显示的设备与上电设备是否一致,如果不一致请稍作等待后点击<刷新>按钮 更新在线设备信息。

图3 我的网络



- (4) 点击<下一步>按钮,完成如下配置:
 - 。 设置管理员密码: 快网络纳管的所有设备均使用该管理员密码。

图4 设置管理员密码

	设置管理员	密码		
	管理关密间对快和感纳管的所有网络设备生效。通过其他途径对半台设备的金景密 码再次版改得不会生效。			
	*密码		Press.	
	密码长度为10~63位,至少包括大写字母、小写字母、数字、符号中 的两种,不能包含空格、?和顺序或反序的admin			

。 设置区域码:选择区域码为中国(CN),区域码会在快网络纳管的所有设备生效。 图5 设置区域码

设置区域码				
① 区域码对使网络装置的所有网络设备主效。				
区域码				
中国(CN)	HDC	~		

。 设置上网方式:指定出口设备为交换机,上行出口为交换机与网关连接的接口。
 图6 设置上网方式

出口设备	③如何判断网关设备
WAS6100(MAC:58-c7	-ac-14-7c-c0) ~
端口示意図	2 端口图例
前面板	
前面板	H3C WAS6124-HPWR
前面板 1357 9111315 17	H3C WAS6124-HPWR
前面板 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2 4 5 8 10 12 14 16 18	H3C WAS6124-HPWR 152123 202224 25262728 CONSOLE
前面板 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2 4 5 8 10 12 14 16 18	H3C WAS6124-HPWR 192123 202224 25262728 CONSOLE

。 设置 Wi-Fi: 根据业务需要修改 Wi-Fi 名称及密码,点击<完成>按钮完成开局配置,修改 Wi-Fi 名称后 Wi-Fi 连接会断开,需要重新连接到修改后的 Wi-Fi 名称。

图7 设置 Wi-Fi							
l	设置Wi-Fi						
	 完成本页面所有 业的后六位)的 	配置后,系統会将各称为"H36_X00XXX"(XXXXXX为i 单设备管理Wi-Fi自动隐藏。	员番MAIT地				
	*Wi-Fi名称	H3C_QuickNet-abc					
	是否加密						
	Wi-Fi密码	请输入8-63位Wi-Fi密码	1544				

1.4 验证配置

- (1) 再次访问快网络管理页面,输入管理员密码。
- (2) 在<我的网络>页面可以查看当前设备在线情况,在导航栏点击终端,可以查看在线终端设备的信息。

图8 在线终端

