1 UR 路由器+交换机+AP 组网案例

1.1 适用场景

本组网方案适用于中小微企业办公、门店商超、酒店别墅等场景。

1.2 组网需求

以某小型超市场景为例,介绍 UR 路由器+交换机+AP 组网如何进行部署。

如<u>图 1</u>所示, UR 路由器(内置 AC)下联交换机,交换机下联 AP、收银终端和摄像头等设备,且 交换机通过 PoE 方式给 AP 和摄像头供电。

为把超市的网络搭建好,超市老板希望能满足以下要求:

- 划分办公、访客、监控三个子网,访客子网供顾客上网使用,办公子网用于接入超市收银终端,监控子网用于接入摄像头。
- 开通一个供员工办公使用的 Wi-Fi, 需要输入密码认证。
- 开通一个供访客使用的 Wi-Fi, 无需认证。

图1 UR 路由器+交换机+AP 组网图



1.3 数据规划

表1 子网规划

子网	详细数据规划	
	• 网段: 192.168.10.0/24,路由器采用 DHCP server 方式向终端分配 IP 地 址	
办公子网	● 网关位置:路由器	
	● 网关接口 IP 地址: 192.168.10.1/24	
	• 对应 VLAN: VLAN10	

子网	详细数据规划		
	● 办公 Wi-Fi: SSID 为 office,认证密码为 office123		
	• 网段: 192.168.20.0/24,路由器采用 DHCP server 方式向终端分配 IP 地 址		
とやフロ	● 网关位置:路由器		
访各于网	● 网关接口 IP 地址: 192.168.20.1/24		
	● 对应 VLAN: VLAN20		
	● 办公 Wi-Fi: SSID 为 guest		
	• 网段: 192.168.30.0/24,路由器采用 DHCP server 方式向终端分配 IP 地 址		
监控子网	● 网关位置:路由器		
	• 网关接口 IP 地址: 192.168.30.1/24		
	• 对应 VLAN: VLAN30		
	• 网段: 192.168.1.0/0		
收由现上去换扣之间互联网队	• UR 路由器互联接口 IP 地址: 192.168.1.1/24		
^{始田奋} 习 又 厌机之间	● 交换机互联接口 IP 地址: 192.168.1.2/24		
	● 对应 VLAN: VLAN1		

表2 接口加入 VLAN 规划

设备	接口加入 VLAN 规划	
UR路由器	 WAN1 接口外网连接模式为 PPPoE,上网账号为 test,密码为 test12 LAN1 接口连接交换机,设置为 Trunk 类型,允许 VLAN1、VLAN10, VLAN20 和 VLAN30 通过 	
	• GE1/0/1 接口连接 UR 路由器,设置为 Trunk 类型,允许 VLAN1、VLAN10、 VLAN20 和 VLAN30 通过	
交换机	• GE1/0/2~GE1/0/3 接口连接 AP,设置为 Trunk 类型,允许 VLAN10 和 VLAN20 通过	
	• GE1/0/4 接口连接收银终端,设置为 Access 类型,允许 VLAN10 通过	
	• GE1/0/5 接口连接监控,设置为 Access 类型,允许 VLAN30 通过	

1.4 使用版本

本配置举例是在 UR7206 路由器 Release 0133 版本、US1750-28P-PWR 交换机 Release 6351 版本上配置验证的,不同版本设备界面可能存在差异,请以实际情况为准。

1.5 配置思路

通过浏览器登录路由器和交换机 Web 管理界面进行配置:

- 按规划在路由器和交换机上划分子网,并在路由器上配置 DHCP,可以为终端分配 IP 地址。
- 在路由器上配置办公和访客使用的 Wi-Fi 网络,让无线终端能够连接 Wi-Fi 上网。

1.6 配置注意事项

• 本例 AP 的信道、功率和频宽均保持缺省配置,您可以根据实际组网场景进行优化调整。

• 本例路由器 VLAN1 保持缺省配置, IP 地址为 192.168.1.1/24, 交换机 VLAN1 缺省 IP 地址修 改为 192.168.1.2/24。

1.7 配置过程

1. 配置路由器

(1) 配置外网

配置路由器连接外网,本例外网的连接模式为 PPPoE。

- a. 在浏览器地址栏输入 https://192.168.1.1, 进入路由器 Web 管理界面。
- b. 在路由器 Web 管理界面导航栏中选择"网络设置>外网配置",进入外网配置页面。
- c. 单击"WAN 配置"页签,进入 WAN 配置页面。
- d. 单击 WAN1 接口对应操作列编辑图标,进入修改 WAN 配置页面。
- e. 在"连接模式"配置项处,选择 PPPoE。
- f. 在"上网账号"配置项处, 输入 test。
- g. 在"上网密码"配置项处,输入 test123。
- h. 其它配置项保持缺省配置即可,单击<确定>按钮保存配置。

图2 配置路由器连接外网

修改WAN配置		
WAN 接口	WAN1	
连接模式	PPPoE	~
上网账号	test	
上网密码	•••••	
LCP主动检测	是	~
在线方式	 始终在线 	
DNS1		
DNS2		
MAC地址	● 使用接口出厂MAC地址((F0-10-90-25-CD-33)
	○ 使用静态指定的MAC	
网络上行带宽 🕐		(Mbps)
网络下行带宽 🙆		(Mbns)
***		(11000)
扳亏力式	自动拨号	~
host-uniq	携带host-uniq字段	~
服务器名		(1-31字符)
服务名		(1-31字符)
NAT地址转换	启用	~
	□ 使用地址池转换	▶ 新增地址池
TCP MSS	1398	(128-1610字节,默认:1280字节)
MTU	1492	(576-1492字节)
链路探测	未启用	~
探测地址 🕐		
探测间隔		(1-10秒)
探测次数		(1-30, 默认3次)
	确定	取消

×

(2) 划分 VLAN

#在路由器上划分 VLAN,按照规划,需要划分办公、访客和监控三个子网。以划分办公子网的 VLAN10 为例,依次划分访客子网 VLAN20 和监控子网 VLAN30。

a. 在路由器 Web 管理界面导航栏中选择"网络设置>LAN 配置",进入 LAN 配置页面。

- b. 单击"VLAN 配置"页签,进入 VLAN 配置页面。
- c. 单击<添加>按钮,进入添加 VLAN 配置页面。
- d. 在"VLAN ID"配置项处,输入 10。
- e. 在"接口 IP 地址"配置项处, 输入 192.168.10.1。
- f. 在"子网掩码"配置项处, 输入 255.255.255.0。
- g. 勾选"开启 DHCP 服务"前方单选框,开启 DHCP 服务。

h. 其它配置项保持缺省配置, 单击<确定>按钮完成配置。

图3 划分 VLAN10

添加VLAN		
VLAN ID 🕐 🔸	10	(1-4094)
IP地址 🗙	192.168.10.1	
子网掩码 <mark>*</mark>	255.255.255.0	
TCP MSS	1280	(128-1460字节,默认:1280字节)
MTU		(576-1500)
☑ 开启DHCP服务	□ 对DHCP分配的地址进行ARP(杲护(动态绑定)
地址池起始地址 🗙	192.168.10.1	
地址池结束地址 🗙	192.168.10.254	
排除地址 🕐	192.168.10.1	
网关地址 🔸	192.168.10.1	
客户端域名 🕐		
DNS1	192.168.10.1	
DNS2		
地址租约		分钟(范围:2-11520,缺省值:1440)
	確定	取消

х

#同样的方法依次划分 VLAN20 和 VLAN30。

图4 划分 VLAN

LAN	N配置				
VL	VLAN划分 VLAN配置 融合DHCP DHCP分配列表				
					:
请输	入关键字自动查询	高级查询		89	新添加 删除
	接口名称 ▲	VLAN ID 🔺	IP地址▲	子网掩码 ▲	操作
	VLAN1	1	192.168.1.1	255.255.255.0	2
	VLAN10	10	192.168.10.1	255.255.255.0	
	VLAN20	20	192.168.20.1	255.255.255.0	
	VLAN30	30	192.168.30.1	255.255.255.0	

(3) 配置 LAN1 接口

按照规划 LAN1 接口需同时允许 VLAN1、VLAN10、VLAN20 和 VLAN30 通过。

- a. 在路由器 Web 管理界面导航栏中选择"网络设置>LAN 配置",进入 LAN 配置页面。
- b. 单击 LAN1 接口对应操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
- c. 勾选"待选 VLAN"复选框下方的 VLAN10、VLAN20 和 VLAN30。
- d. 单击待选 VLAN 下方的向右方向按钮将选择的 VLAN 加入已选 VLAN。
- e. 单击<确定>按钮保存配置。

图5 配置 LAN1 接口

端口名称 LA	AN1	
PVID	1	~
)待选VLAN		 已选VLAN
-	\rightarrow \rightarrow	\leftarrow
		U VLAN1
		U VLAN10
		ULAN20
		U VLAN30

(4) 配置 SSID

#按照规划需要配置两个 SSID, 分别供访客和员工使用。

a. 在路由器 Web 管理界面导航栏中选择"小贝 AP 管理>Wi-Fi 配置",进入 Wi-Fi 配置页面。

×

- b. 单击 SSID 为"H3C_QuickNet"对应操作列编辑图标,进入修改 Wi-Fi 配置页面。
- c. 在"SSID"配置项处,输入供办公使用的 SSID 为"office"。
- d. 在"加密"配置项处,选择加密。
- e. 在"共享秘钥"配置项处, 输入 office123。
- f. 在"VLAN"配置项处,输入办公子网 VLAN10。
- g. 单击<确定>按钮保存配置。

图6 配置办公使用的 SSID

修改WI-FI配置			×
SSID	office	(1-32字符)	
工作状态	开启	~	
加密方式	加密	~	
共享密钥 \star	•••••	(8-63字符)	
VLAN	10	(1-4000)	
	a	靛 取消	

- h. 单击 SSID 为 "H3C_WiFi_2" 对应操作列编辑图标,进入修改 Wi-Fi 配置页面。
- i. 在"SSID"配置项处,输入供访客使用的SSID为"guest"。
- j. 在"工作状态"配置项处,选择开启。
- k. 在"VLAN"配置项处,输入访客子网 20。
- 1. 其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮保存配置。

图7 配置访客使用的 SSID

WI-FI配置			
SSID	guest	(1-32字符)	
工作状态	开启	~	
加密方式	不加密	~	
VLAN	20	(1-4000)	

2. 配置交换机

(1) 修改 VLAN1 接口 IP 地址

按照规划,本例交换机缺省的 VLAN1 接口 IP 地址需要修改为 192.168.1.2。

- a. 在交换机 Web 管理界面左侧导航栏中选择"网络>链路>VLAN",进入 VLAN 配置页面。
- b. 单击 VLAN1 所在行的<→按钮,进入修改 VLAN 配置页面。
- c. 在"VLAN 接口 IP 地址"配置项处,修改 VLAN1 接口的 IPv4 地址为 192.168.1.2。
- d. 其它配置项保持缺省配置, 单击<确定>按钮完成配置。

图8 修改 VLAN1

〈修改VLAN		
VLAN ID		
描述	VLAN 0001	(1-255字符)
VLAN接口IP地址	 ✓ 创建VLAN接口 ● 通过DHCP自动获取IP地址 ● 指定IP地址 ⅠPv4地址/掩码长度 	
	192.168.1.2 / 255.255.255.0	
✓ 确定 X 取消		

(2) 划分 VLAN

按照规划,划分 VLAN10、VLAN20 和 VLAN30。

- a. 在交换机 Web 管理界面左侧导航栏中选择"网络>链路>VLAN",进入 VLAN 配置页面。
- b. 单击<**>按钮,进入创建 VLAN 对话框。
- c. 在"VLAN 列表"配置项处, 输入 10,20,30。
- d. 单击<确定>按钮完成配置。

图9 划分 VLAN

创建VLAN		×
VLAN 列表 *	10,20,30	
	(2-4094,取值示例:3,5,10-100)	
	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	

(3) 设置接口类型并划分到指定 VLAN

#将 GE1/0/1 接口类型设置为 trunk,并允许 VLAN1、VLAN10、VLAN20 和 VLAN30 通过。

- a. 在交换机 Web 管理界面左侧导航栏中选择"网络>接口>接口",进入接口配置页面。
- b. 单击 GE1/0/1 所在行的<型>按钮,进入修改接口设置页面。
- c. 在 "VLAN 相关参数" 配置项处, "链路类型" 选择 Trunk、"PVID" 选择 1、"Permit VLAN 列表" 输入 1,10,20,30。
- d. 其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮完成配置。

图10 配置 GE1/0/1 接口

接口	GigabitEthernet1/0/1 (GE1/0/1)	
链路状态 ?	Up 🔲 关闭	
描述	GigabitEthernet1/0/1 Interface	(1-255字符)
MAC地址	74-85-C4-84-83-A2	(НН-НН-НН-НН-НН)
VLAN相关参数	链路类型	
	Tauak	
	PVID	
		(1-4094) 😲
	Permit VLAN列表	
	1,10,20,30	(1-4094,取值示例:3,5,10-100)
MDIX模式	(当前:自协商)	

将 GE1/0/2~GE1/0/3 接口设置为 Trunk 类型, 允许 VLAN10 和 VLAN20 通过。

- a. 单击 GE1/0/2 所在行的<予按钮,进入修改接口设置页面。
- b. 在"VLAN 相关参数"配置项处,"链路类型"选择 Trunk、"PVID"选择 10、"Permit VLAN 列表"输入 10,20。
- c. 其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮完成配置。

图11 配置 GE1/0/2 接口

接口 链路状态 <mark>?</mark>	GigabitEthernet1/0/2 (GE1/0/2) □ 2000 ● 关闭			
描述	GigabilEthernet1/0/2 Interface	(1-255字符)		
MAC地址	74-85-C4-84-83-A3	(нн-нн-нн-нн-нн)		
VLAN相关参数				
	Trunk ~	2		
	PVID			
		(1-4094) ?		
	Permit VLAN列表			
	10,20	(1-4094,取值示例:3,5,10-100)		

- d. 单击 GE1/0/3 所在行的<→按钮,进入修改接口设置页面。
- e. 在"VLAN 相关参数"配置项处,"链路类型"选择 Trunk、"PVID"选择 10、"Permit VLAN 列表"输入 10,20。
- f. 其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮完成配置。

图12 配置 GE1/0/3 接口

接口	GigabitEthernet1/0/3 (GE1/0/3)				
链路状态 🥐	-Down 📃 关闭				
描述	GigabitEthernet1/0/3 Interface	(1-255字符)			
MAC地址	74-85-C4-84-83-A4	(нн-нн-нн-нн-нн)			
VLAN相关参数					
	Trunk	?			
	PVID				
		(1-4094) 😲			
	Permit VLAN列表				
	10,20	(1-4094 , 取值示例:3,5,10-100)			

将 GE1/0/4 接口设置为 Access 类型, 允许 VLAN10 通过。

- a. 单击 GE1/0/4 所在行的<型>按钮,进入修改接口设置页面。
- b. 在"VLAN 相关参数"配置项处, "链路类型"选择 Access、"PVID"选择 10。
- c. 其它配置项保持缺省配置, 单击<确定>按钮完成配置。

图13 配置 GE1/0/4 接口

接口 链路状态 <mark>?</mark> 描述	GigabitEthernet1/0/4 (GE1/0/4)	(1-255字符)
MAC地址 VLAN相关参数	74-85-C4-84-83-A5 链路关型	(нн-нн-нн-нн-нн-нн)
	Access ~	•
	10	(1-4094) 😲

#将 GE1/0/5 接口设置为 Access 类型, 允许 VLAN30 通过。

a. 单击 GE1/0/5 所在行的<型>按钮,进入修改接口设置页面。

b. 在"VLAN 相关参数"配置项处, "链路类型"选择 Access、"PVID"选择 30。

c. 其它配置项保持缺省配置, 单击<确定>按钮完成配置。

图14 配置 GE1/0/5 接口

接口	GigabitEthernet1/0/5 (GE1/0/5)		
描述	GigabitEthernet1/0/5 Interface	(1-255字符)	
MAC地址	74-85-C4-84-83-A6	(нн-нн-нн-нн-нн)	
VLAN相关参数	<u>链路关型</u>		
	Access ~	?	
	PVID		
	30	(1-4094) ?	

(4) 启用 PoE 供电功能

启用 GE1/0/2、GE1/0/3 和 GE1/0/5 接口的 PoE 功能,分别为 AP 和监控摄像头供电。
a. 在交换机 Web 管理界面左侧导航栏中选择 "PoE>PoE",进入 PoE 配置页面。
b. 使得 GE1/0/2、GE1/0/3 和 GE1/0/5 接口端口状态为 "使能"。

1.8 验证配置

(1) 登录路由器 Web 管理界面,在导航栏中选择"小贝 AP 管理>AP 列表",可以查看 AP 已上 线。

AP列表								
AP统	AP統计信息 管理最大支持AP数量:32; AP总数:1; 在线AP数:1.						1	
请输入关键	建字自动查询	高级查询				刷新	勤除 收集日志&配置	重启重管
	AP名称	AP型号	IP地址	AP版本号	MAC地址	状态	客户端数量	操作
	AP2	WAP622H	192.168.20.2	R1327P02	48-73-97-7A-FE-AC	在线	0	Z

(2) 收银终端,无线终端都可以连接外网,说明配置验证成功。