3PAR8000硬盘更换



New H3C Technologies Co., Ltd. 新华三技术有限公司 All rights reserved 版权所有侵权必究

1注意事项

- 1. 检查新到备件是否与原备件相同或为替换备件
- 2. 为避免损坏硬件和数据丢失,切勿在未事先确认的情况下卸下硬盘。当硬盘故障指示灯呈稳定琥珀色时方可进行移除。
- 3. 请在10分钟内完成更换,否则请在硬盘托架中安装插槽填充空白以防止设备超温。
- 4. 为避免对设备造成潜在损坏和数据丢失,请注意硬盘不要摇晃、掉落或粗略地放置在工作台面上。
- 5. 在将硬盘安装到盘柜之前,请确保盘柜没有障碍物(例如松动的螺钉、硬件或碎屑)。
- 6. 如遇到文档未涉及状况或报错,请联系400工程师确认后再继续进行操作。

2 更换准备

- 1. 取出备件检查完毕后放置到安全场所(请严格按照《IT产品现场工程师通用服务规(维修篇)》操作)
- 2. 通过ssh连接到存储控制器管理IP或通过串口连接到存储控制器。
- 3. 执行 showsys 命令确认维修设备序列号,与case中登记的信息以及现场设备信息核对一致方可继续进行。

1	% showsys											
2										(M:	iB)	
3	ID -Na	ame	Model		Serial	Nodes	Master	ClusterLED	TotalCap	AllocCap	FreeCap	FailedCap
4	0x1A130 ss8	8400c	HPE_3PAR	8440	SGHxxxxx3J	4	0	Off	35162112	24610816	9992192	559104

4. 执行以下命令扫描存储系统以确保没有其他问题。

1 checkhealth -detail

警告:如果在检查运行状况扫描期间发现运行状况问题,请确认这些问题后再进行硬盘的更换。

5. 通过以下命令确定故障硬盘的位置:

1	%	showpd -	c -fa:	iled -de	egraded	ł										
2							1	Norma	1 Chunk	lets			- Spar	e Chu	unklets	
3						- U	sed -		Uni	used		- U	sed -		Unused	
4	Id	CagePos	Туре	State	Total	0K	Fail	Free	Uninit	Unavail	Fail	0K	Fail	Free	Uninit	Fail
5	28	2:15:0	FC	failed	546	0	0	493	0	0	1	0	0	52	0	0
б																
7	1	total			546	0	0	493	0	0	1	0	0	52	0	0

通过命令输出记录下故障硬盘所在的位置(showpd输出中的CagePos字段第一段对应值)。如上示例中PD 28的盘柜编号为2,磁盘槽位为15。

警告:如果硬盘仍处于降级状态(degraded)而不是故障状态(failed),请不要尝试从盘柜中卸下硬盘,因为硬盘仍在腾空数据。如果您移除硬盘处于降级状态(degraded),可能会丢失数据。等待硬盘进入故障状态(failed),表示数据已腾空,硬盘可以安全更换。此过程可能需要几个小时。

当系统识别到磁盘故障时会自动在后台开始 servicemag。

重要说明:由于各种原因,可能需要更换存储硬盘。如果更换是在发生故障之前主动更换,使用以下命令手动开始数据迁移:

1 servicemag start -pdid <pd_ID>

6. 确认数据迁移进度

1 servicemag status

或者通过showpdch 故障硬盘id 来检查故障硬盘是否还有数据未迁出。

1	% showpd -c -failed -degraded
2	Normal Chunklets Spare Chunklets
3	- Used Unused Used Unused
4	Id CagePos Type State Total OK Fail Free Uninit Unavail Fail OK Fail Free Uninit Fail
5	7 0:0:0 FC failed 546 0 0 503 43 0 0 0 0 0 0 0
б	
7	1 total 546 0 0 503 43 0 0 0 0 0 0 0
8	
9	% showpdch 7
10	No chunklet information available.

显示 No chunklet information available. 表示故障硬盘数据已经全部迁移完成。

7. 定位故障磁盘物理位置

对于故障硬盘,故障指示灯会呈琥珀色常亮。

指示灯位置如下图 (1) 位置 (左图为SFF, 右图为LFF)



警告:为避免损坏硬件或丢失数据,当硬盘故障指示灯呈稳定琥珀色时方可进行移除。

重要说明:如果您在硬盘上没有看到稳定的琥珀色指示灯,请不要卸下它。当硬盘已腾空、标记为故障并降速时,LED 将亮起稳 定琥珀色,然后才能继续移除。此过程可能需要几个小时。

还可以根据之前记录的故障磁盘位置信息来点亮磁盘。

执行 showcage 命令将之前记录的盘笼编号与盘笼名字对应:

1	Id	Name	LoopA	Pos.A	LoopB	Pos.B	Drives	Temp	RevA	RevB	Model	FormFactor
2	0	cage0	0:1:1	0	1:1:1	0	24	29-31	409b	409b	DCN2	SFF
3	1	cage1	0:1:2	0	1:1:2	0	24	35-39	409b	409b	DCS7	LFF
4	2	cage2	2:1:1	0	3:1:1	0	24	28-30	409b	409b	DCN2	SFF
5	3	cage3	2:1:2	0	3:1:2	0	24	31-33	409b	409b	DCS7	LFF

执行 locatecage -t <sec> <cage_name> disk <number> 命令定位硬盘, -t <sec> 参数表示指示灯点亮时长。例如:

1 locatecage -t 90 cage2 disk 15 //cage2槽位15硬盘故障指示灯闪烁90秒

以下为SFF和LFF盘柜的磁盘位置编号:

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

°P		20	ļ	-029	21	ļ		22	Ç	-12	23	ļ
Ď	-06	B 16	Ç	-009	B 17	Ç	-019	3 18	Ç	-06	B 19	Ç
	-06	12	Ç	-03	13	Ç	-019	14	Ç	-06	15	Ç
										the second se		
	-069	8	¢	-069	9	Ç	- TE	10	Ç	-03	11	Ç
	¢.	8 4	Ċ		9 5	Ċ) 10) 6	Ċ	-03 -03	圖11 圖 7	Ċ

3 更换硬盘

3.1 移除前面板

- 1. 解锁挡板 (1)
- 2. 按下释放按钮 (2)
- 3. 从盘柜左侧按箭头方向旋转挡板(3)
- 4. 从盘柜右侧拉出挡板 (4)



3.2 移除硬盘

- 1. 要将手柄释放到打开位置,请捏住图中1号位置到开启状态(1)
- 2. 拉开手柄 (2)
- 3. 将硬盘滑出托架 (3) 并放置在安全的位置 (请严格按照《IT产品现场工程师通用服务规(维修篇)》操作)





3.3 安装磁盘

- 1. 在硬盘上, 按释放按钮打开手柄。
- 2. 在硬盘手柄完全展开的情况下,对齐硬盘并将其滑入托架,直到手柄开始接合(1)。
- 3. 合上手柄将硬盘插入硬盘托架(2)。





4 更换完毕

4.1 数据迁移检查

观察新安装的硬盘,磁盘由新安装到可用需要几分钟时间,之后指示灯会发生变化,服务/UID指示灯熄灭,状态/活动指示灯变为稳定的绿色。

servicemag resume 流程会在五分钟内自动开始。

若 servicemag resume 没有自动开始,可以使用以下命令手动开始数据迁移

1 servicemag resume <cage_ID> <magazine>

在命令行界面使用以下命令确认 servicemag resume 状态以及进度

1 servicemag status

若自动发起的 servicemag resume 提示失败,可以首先尝试手工重新启动 servicemag resume

```
1 servicemag unmark <cage_ID> <magazine>
```

- 2 servicemag clearstatus <cage_ID> <magazine>
- 3 servicemag resume <cage_ID> <magazine>

4.2 检查存储运行情况

数据迁移完成后执行以下命令检查存储

1 checkhealth -detail

若存在更换硬盘后旧盘数据残留的问题,请手工清理无效的pdid

1 dismisspd <PD_ID> //dismisspd命令需等待servicemag resume完成之后才能执行成功

4.3 **安装前面板**

- 1. 将挡板插入盘柜右侧(1)。
- 2. 按下释放按钮 (2)。
- 3. 将挡板插入盘柜左侧(3)。
- 4. 锁定挡板(4)(可选)。



更新记录

2023年5月16日v1.4

添加封面

2023年4月24日v1.3

对名称进行了统一

2023年3月28日v1.2

修改硬盘定位方法

2023年3月22日v1.1

- 1. 修改 locatecage 命令说明
- 2. 调整目录结构

2023年3月9日v1.0

发布

撰写人: 薛堃