1 Device 三层旁挂部署

1.1 适用场景

适用于用户使用安全设备(Device)强化网络安全性,将业务流量引入三层旁挂的 Device 做安全业务处理。在用户购买并安装 Device 后,通过 Device 的 Web 管理页 面,可以对业务进行快速部署完成业务开局配置。

1.1 组网需求

Host A、Host B 和 Server 通过接入交换机 Switch、路由器 Router 与 Internet 通信。 出于安全考虑,需要在路由器 Router 上部署 Device 起安全防护作用,应用需求如下:

- Switch 透传 Host、Server 与 Internet 之间的流量。
- Router 与 Host、Server、Internet 和 Device 三层对接,将上下行流量通过策略路由重定向到 Device,对 Device 转发回来的流量查路由表转发。
- Router 作为 Host 的 DHCP 服务器,为 Host 动态分配网段为 10.1.1.0/24 的 IP 地址, DNS 服务器地址为 20.1.1.15, 网关地址为 10.1.1.1。
- Router 拥有 20.1.1.1/24 和 20.1.1.2/24 两个外网 IP 地址,内部网络中 10.1.1.0/24 网段的 Host 使用 20.1.1.2/24 地址访问 Internet。
- Server 的内网 IP 地址是 10.1.1.2, Server 使用外网 IP 地址 20.1.1.2 的 21 端 口对 Internet 提供 FTP 服务。
- Device 通过安全策略控制匹配的报文进行转发,对不匹配的报文丢弃处理。
- Device 与 Router 三层对接,查静态路由表转发 Host、Server 与 Internet 之 间的流量。

🕑 说明

本举例使用 F1060 设备 R9360P23 版本进行验证。

图1 Device 三层旁挂部署组网图



1.2 配置步骤

1. 配置 Router

(1) 配置接口 IP

```
# 配置接口 GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、
GigabitEthernet1/0/3 和 GigabitEthernet1/0/4 的 IP 地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/3
[Router-GigabitEthernet1/0/3] ip address 1.1.1.1 30
[Router-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/4
[Router-GigabitEthernet1/0/4] ip address 1.1.1.6 30
[Router-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

(2) 配置静态路由

配置默认路由指导上行流量转发(此处下一跳以 20.1.1.3 为例,请以实际 情况为准)。

[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 20.1.1.3

(3) 配置 DHCP 服务

配置 DHCP 地址池 1,用来为 10.1.1.0/24 网段内的客户端分配 IP 地址和网 络配置参数。

```
[Router] dhcp server ip-pool 1
[Router-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 24
[Router-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.1
```

```
[Router-dhcp-pool-1] dns-list 20.1.1.15
[Router-dhcp-pool-1] quit
# 开启 DHCP 服务。
```

[Router] dhcp enable

(4) 配置 NAT 服务

配置地址组0, 包含外网地址 20.1.1.2。

[Router] nat address-group 0

[Router-address-group-0] address 20.1.1.2 20.1.1.2

[Router-address-group-0] quit

配置 ACL 2000, 仅允许对内部网络中 10.1.1.0/24 网段的用户报文进行地 址转换。

[Router] acl basic 2000

```
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
```

在接口 GigabitEthernet1/0/1 上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组 0 中的地址对匹配 ACL 2000 的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端 口信息。

[Router] interface gigabitethernet 1/0/1

 $[{\tt Router-GigabitEthernet1/0/1}] \ {\tt nat} \ {\tt outbound} \ {\tt 2000} \ {\tt address-group} \ {\tt 0}$

配置内部 FTP 服务器, 允许外网主机使用地址 20.1.1.2、端口号 21 访问内 网 10.1.1.2 的 FTP 服务器。

```
[Router-GigabitEthernet1/0/1] nat server protocol tcp global 20.1.1.2
21 inside 10.1.1.2 ftp
```

[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit

(5) 配置策略路由

关闭快转负载分担功能(防止三层环路)。

[Router] undo ip fast-forwarding load-sharing

创建 IPv4 高级 ACL 匹配上下行流量。

```
[Router] acl advanced 3000
```

```
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

```
[Router] acl advanced 3001
```

```
[Router-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip destination 10.1.1.0 0.0.0.255
```

[Router-acl-ipv4-adv-3001] quit

配置策略路由,并将策略路由绑定到接口上。

```
[Router] policy-based-route host-internet permit node 10
[Router-pbr-host-internet-10] if-match acl 3000
[Router-pbr-host-internet-10] apply next-hop 1.1.1.5
[Router-pbr-host-internet-10] quit
[Router] policy-based-route internet-host permit node 10
[Router-pbr-internet-host-10] if-match acl 3001
[Router-pbr-internet-host-10] apply next-hop 1.1.1.2
[Router-pbr-internet-host-10] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route internet-host
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip policy-based-route host-internet
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

2. 配置 Device

- (1) 登录设备的 Web 界面:
 - 。 用以太网线将 PC 和设备的以太网管理口相连。
 - 。 修改 IP 地址为 192.168.0.0/24 (除 192.168.0.1) 子网内任意地址,例如 192.168.0.2。
 - 在 PC 上启动浏览器,在地址栏中输入 IP 地址 "192.168.0.1"后回车,即 可进入设备的 Web 登录页面,输入设备默认的用户名和密码 (admin/admin),单击<登录>按钮即可登录。
- (2) 配置接口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 的 IP 地址,并将 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 分别加入安全域 Untrust 和 Trust 中:
 - 。选择"网络>接□>接□",选中 GE1/0/1 接□,单击 GE1/0/1 的编辑按钮。
 - 。选择安全域为 Untrust, 配置 IP 地址/掩码长度为 1.1.1.2/255.255.255.252, 单击<应用>。

图2 编辑 GE1/0/1 安全域和 IPv4 地址

修改接口设置		$@\times$
名称	GE1/0/1	
链路状态	Up □禁用	
描述	GigabitEthernet1/0/1 Interface	
工作模式	三层模式	
安全域	Untrust 🗸	
不受控协议 🕐		
本机接收	Telnet Ping SSH HTTP HTTPS SNMP NETCONF over HTTP NETCONF over HTTPS NETCONF over SSH	
本机发起	□ Telnet □ Ping □ SSH □ HTTP □ HTTPS	
基本配置 IPv4	4地址 IPv6地址 物理接口配置	
保持上一跳	○ 开启 ● 关闭	
IP地址	●指定IP地址 ○ DHCP ○ PPPoE	
IP地址/掩码长度	1.1.1.2 / 255.255.252	
网关		
	● 指定从IP地址 × 删除从IP地址	
	○ 从IP地址 摘码 编辑	
		-
	应用 确定 取消	

- 。选择"网络>接□>接□",选中 GE1/0/2 接□,单击 GE1/0/2 的编辑按钮。
- 。选择安全域为 Trust, 配置 IP 地址/掩码长度为 1.1.1.5/255.255.255.252, 单击<应用>。

图3 编辑 GE1/0/2 安全域和 IPv4 地址

修改接口设置						$@\times$
名称	GE1/0/2					
链路状态	Up	禁用				
描述	GigabitEtherne	t1/0/2 Interfa	ice			
工作模式	三层模式				~	
安全域	Trust				*	
不受控协议?						
本机接收	 Telnet NETCONF of 	Ping over HTTP	SSH	□ HTTP NF over HTTPS	HTTPS SNMF) H
本机发起	Telnet	Ping	SSH	HTTP	HTTPS	
基本配置 IPv4	地址 IPv6t	也止 物	理接口配置			
保持上一跳	○开启		关闭			
IP地址	●指定IP地址	. 0	DHCP	O PPPoE	:	
IP地址/掩码长度	1.1.1.5		/ 255.25	55.255.252		
网关						
	🕀 指定从IP地	址 🗙 删除	从IP地址			
	 从IP地址 		掩码	编辑		
						-
		应用	确定	取消		

- (3) 配置默认路由指导上行流量转发,配置静态路由指导下行流量转发:
 - 。选择"网络>路由>静态路由",单击<新建>,配置目的 IP 地址为 0.0.0.0, 掩码长度为 0,下一跳 IP 地址为 1.1.1,单击<确定>完成默认路由配置。

图4 配置默认路由

新建IPv4静态路由		@×
VRF	公网	
目的IP地址	0.0.0.0	*
掩码长度	0	* (0-32)
下一跳⑦	 下一跳所属的VRF ✓ 出接口 请选择 ▼ 下一跳P地址 1.1.1.1 	*
路由优先级⑦	60	(1-255, 缺省为60)
路由标记⑦	0	(0-4294967295, 缺省为0)
描述		(1-60字符)
	确定取消	

。选择"网络>路由>静态路由",单击<新建>,配置目的 IP 地址为
 10.1.1.0,掩码长度为 24,下一跳 IP 地址为 1.1.1.6,单击<确定>完成静态路由配置。

图5 配置静态路由

新建IPv4静态路由		@×
VRF	公网	
目的IP地址	10.1.1.0	*
掩码长度	24	* (0-32)
下一跳⑦	 下一跳所属的VRF ✓ 出接口 请选择 ✓ 下—跳P地址 1.1.1.6 	
路由优先级 ⑦	60	(1-255, 缺省为60)
路由标记 🕐	0	(0-4294967295, 缺省为0)
描述	确定 取消	(1-60字符)

- (4) 配置安全策略放通用户的业务报文:
 - 选择"策略>安全策略",单击"新建>新建策略",配置新建策略名称为 trust-untrust,源安全域为Trust,源IPv4地址为10.1.1.0/24,目的安全域 为Untrust,配置操作动作为允许,单击<确认>完成trust-untrust策略的配 置。

图6 配置安全策略 trust-untrust

新建安全策略				@×
常规配置		常规配置		•
源IP/MAC地址	名称⑦	trust-untrust	* 自动命名	
目的IP地址	类型	● IPv4 ○ IPv6		
服务	所属策略组	请选择策略组	-	
	描述信息		(1-127字符)	
应用与用户				
操作		源IP/MAC地址		
	源安全域	Trust	▼ [多选]	
	地址对象组	请选择或输入对象组	-	
	IPv4地址?	10.1.1.0/24		
		目的P地址		
	目的安全域	Untrust	▼ [多选]	
	地址对象组	请选择或输入对象组	*	
	IPv4地址?			-
				•

图7 配置安全策略 trust-untrust 的动作

新建安全策略				@×
常规配置	协议/端口号	请添加协议和端口号	~	•
源IP/MAC地址		应用与用户		
目的IP地址	应用	请选择应用	~	[多选]
服冬	终端	请选择终端或终端组	~	[多选]
בלאמ	用户	请选择或输入用户	Ψ.	
应用与用户	时间段	请选择时间段	~	
操作	VRF	公网	~	
		操作		
	动作	● 允许 □ 拒绝		
	Web应用防护配置文件	NONE	~	
	入侵防御配置文件	NONE	~	
	数据过滤配置文件	NONE	~	
	文件过滤配置文件	NONE	~	
	防病毒配置文件	NONE	~	
	URL过滤配置文件	NONE	~	
	APT防御策略	NONE	~	-
		施士 町22		
		明起 取用		

。选择"策略>安全策略",单击"新建>新建策略",配置新建策略名称为untrust-trust,源安全域为Untrust,目的安全域为Trust,目的IPv4地址为10.1.1.2,配置操作动作为允许,单击<确认>完成untrust-trust策略的配置。

图8 配置安全策略 untrust-trust

新建安全策略			$@\times$
常规配置		常规配置	
源IP/MAC地址	名称⑦	untrust-trust *□ 自动命名	i .
目的IP地址	类型	● IPv4 □ IPv6	- 1
服冬	所属策略组	清选择策略组	- 1
	描述信息	(1-127字符)	
应用与用户			
操作		源IP/MAC地址	
	源安全域	Untrust 多选	
	地址对象组		
	IPv4地址?		
		目的IP地址	
	目的安全域	Trust	
	地址对象组	请选择或输入对象组 ▼	
	IPv4地址⑦	10.1.1.2	-
		确定取消	

图9 配置安全策略 untrust-trust 的动作

新建安全策略				@×
常规配置	协议/端口号	请添加协议和端口号	Ŧ	•
源IP/MAC地址		应用与用户		
目的IP地址	应用	请选择应用	*	[多选]
服务	终端	请选择终端或终端组	~	[多选]
应用与用户	用户	请选择或输入用户	*	
	时间段	请选择时间段	~	
操作	VRF	公网	~	
		操作		
	动作	 ● 允许 ○ 拒绝 		
	Web应用防护配置文件	NONE	Ŧ	
	入侵防御配置文件	NONE	Ŧ	
	数据过滤配置文件	NONE	Ŧ	
	文件过滤配置文件	NONE	~	
	防病毒配置文件	NONE	~	
	URL过滤配置文件	NONE	~	
	APT防御策略	NONE	~	-
		确定取消		

1.3 验证配置

(1) 在 Host A 上去 ping 测试 20.1.1.3 的连通性,可以 ping 通目的地址。

- (2) 选择"监控>会话列表"查询 IPv4 会话列表:
 - 。 查询 IPv4 会话列表,发现一条发起方源 IP 地址为 DHCP 地址池中的一个 IP 地址,发起方目的 IP 地址为 20.1.1.3,发起方协议是 ICMP 的会话。

图10 检查 Device 的 IPv4 会话信息

IPv4 🔻 ALL	~	会话总条数 🥐 : 3条 🗙 删除会话・	▶ 🝸 清除列过》	緣件 📄 按C	山显示导出 🛛 📝	按页面显示导出
发起方源IP	发起方源	端口 发起方目的IP	发起方目的	发起方VPN	接收安全域	发起方协议
10.1.1.3	4099	20.1.1.3	2048	VPN:公网	Trust	ICMP