NAT H3C模拟器 韦家宁 2020-02-05 发表



本案例是采用H3C HCL模拟器来模拟NAT server的组网环境,内网和外网已在网络拓扑图中有明确的标识。R1作为外网出口设备,SW1模拟为WEB服务器,某局点仅申请了192.168.200.254和192.168.2 00.102两个IP地址,其中192.168.200.254作为外网互联,192.168.200.102作为外网映射,将SW1的10.0.0.1这个服务器IP转换为192.168.200.102对外发布。

配置步骤

- 1、按照网络拓扑图正确配置IP地址
- 2、SW1开启web功能
- 3、R1配置NAT地址转换及NAT server
- 4、外网主机能通过浏览器访问WEB服务器

配置关键点

配置过程: <H3C>sys [H3C]sysname SW1 [SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route [SW1-GigabitEthernet1/0/1]description <connect to R1> [SW1-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.0.0.1 30 [SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit

[SW1]ip http enable [SW1]ip https enable

[SW1]local-user admin New local user added. [SW1-luser-manage-admin]password simple admin [SW1-luser-manage-admin]service-type http https [SW1-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin [SW1-luser-manage-admin]quit [SW1]ip route-static 0.0.00 0.0.00 10.0.0.2

R1:

<H3C>sys [H3C]sysname R1 [R1]int gi 0/0 [R1-GigabitEthernet0/0]description <connect to SW1> [R1-GigabitEthernet0/0]ip address 10.0.0.2 30 [R1-GigabitEthernet0/0]quit

NAT配置: [R1]acl basic 2000 [R1-acl-ipv4-basic-2000]rule 0 permit source any [R1-acl-ipv4-basic-2000]quit

[R1]int gi 0/1

[R1-GigabitEthernet0/1]description <connect to WAN>

[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.200.254 24

[R1-GigabitEthernet0/1]nat outbound 2000

[R1-GigabitEthernet0/1]nat server protocol tcp global 192.168.200.102 80 inside 10.0.0.1 80

[R1-GigabitEthernet0/1]nat server protocol tcp global 192.168.200.102 443 inside 10.0.0.1 443

[R1-GigabitEthernet0/1]quit

[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1

外网终端填写IP地址:

🎍 本地连接 状态	×	
网络连接详细信息		x
网络连接详细信息 (0):		
属性	值	*
 连接特定的 DNS 后缀 描述 物理地址 已启用 DMCP IPv4 地址 IPv4 书网摘码 获得租约时期间 租约过期的时间 IPv4 默认网关 IPv4 即4 既入器 IPv4 DMS 服务器 IPv4 DMS 服务器 	Gxbn Realtek PCIe GBE Family Contro A4-1F-72-4D-E8-CE 是 192.168.200.27 255.255.255.0 2020年2月4日 15:42:31 2020年2月5日 23:42:30 192.168.200.1 192.168.200.1 192.168.200.1	II
IPv4 WINS 服务器 已启用 NetBIOS ove 连接-本地 IPv6 地址 IPv6 默认网关	5.5.5 是 fe80::5545:6be3:e25f:35fa%12 Ⅲ ▶	•
	关闭(0)	

在外网终端使用CMD, 输入命令telnet 192.168.200.102 80, 测试服务可达性:



打开浏览器, 输入网址: https://192.168.200.102



输入用户名、密码,点击"登陆"





查看NAT会话情况及会话信息:



[R1-GigabitEthernet0/1]dis Slot 0:	nat session brief	
Protocol Source IP/port	Destination IP/port	Global IP/port
TCP 10.0.0.1/80	192.168.200.29/40437 19	2.168.200.102/80
TCP 10.0.0.1/80 Total sessions found: 3	192.168.200.29/40435 19	2.168.200.102/80
[R1-GigabitEthernet0/1]		

此外,手机也可登陆:



至此, NAT server映射的典型组网配置1已完成!