Portal AC备份 AAA 张红飞 2012-12-20 发表



#配置IP地址组。

单击导航树中的[Portal服务管理/Portal IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。

1) 填写IP地址组名;

- 2) 输入起始地址和终止地址。用户主机IP地址必须包含在该IP地址组范围内;
- 3) 选择业务分组,本例中使用缺省的"未分组";
- 4) 选择IP地址组的类型为"普通"。

加IP地址组			
■ IP地址组名	Portal_user		
* 起始地址	9.9.1.1		
+ 终止地址	9.9.1.255		
* 业务分组	未分组	~	
• 类型	普通	~	

增加Portal设备。

单击导航树中的[Portal服务管理/Portal设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在 该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。

- 1) 填写设备名;
- 2) 指定主机IP地址为AC上所指定的Portal NAS-IP的地址,即VRRP组的虚拟IP地址;
- 3) 输入密钥, 与接入设备AC上的配置保持一致;
- 4) 选择是否进行二次地址分配,本例中为直接认证,因此为否;
- 5) 选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中不支持。

増加设备信息					
设备信息					
* 设备名	AC		* iP地址	192.168.0.1	
* 版本	Portal 2.0	*	= 密钥	portal	
* 监听端口	2000		■ 本地Challenge	香 💌	
* 认证重发次数	2		* 下线重发次数	4	
* 二次地址分配	否	· ·			
* 支持逃生心跳	否	~	* 支持用户心跳	否	
* 业务分组	未分组	~			
设备描述					

Portal设备关联IP地址组

在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击AC设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。

设备信息列表							
增加							
共有1条记录,	当前第1-1,第 1/1	页.				毎	页显示:8 15 [50] 100 200
设备名	殿本	业务分组	IP地址	详细信息	修改	Likk	端口銀信息管理
AC	Portal 2.0	未分组	192.168.0.1		2	×	

Portal设备关联IP地址组

在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击AC设备的<端口组信息管理>

在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。

- 1) 填写端口组名;
- 2) 选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
- 3) 其它参数采用缺省值

加端口組信息							
端口组信息							
- 端口组名	group]	* 提示语言	动态检测	~	
* 开始端口	0			* 终止端口	222222]
* 协议类型	HTTP	~		* 快速认证	否	~	
* 是否NAT	否	~		* 错误遗传	是	~	
+ 认证方式	CHAPILIE	~		* IP地址组	Portal_user	~	
* 心跳间隔	10		分钟	* 心跳走回时	30		分钟
用户城名			100000	端口組描述			10000
用戶厭性类型		~					
缺省认证类型	网页身份认证	~		缺省认证页面	index_default.jsp		

最后单击导航树中的[业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal服务器 配置生效。

#配置Portal服务器。

登录进入iMC管理平台,选择"业务"页签,单击导航树中的[Portal服务管理/服务器配置] 菜单项,进入服务器配置页面。

根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。

Portal服务器配置					
基本信息					
 日志初刻 透生心貌间隔时长 Porta(主页 	信息	T 3	报文请求超时时长	5	8 8
	20 😻 🚱	- 1	用户心跳间隔时长	5	分钟 🕜
	http://192.168.0.111:8080/portal	8			
		3			
高级信息					
服务类型列表					
地力口					
共有0条记录。					
服务类型标识	■ ●	类剧			目除

#配置IP地址组。

单击导航树中的[Portal服务管理/Portal IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。

- 1) 填写IP地址组名;
- 2) 输入起始地址和终止地址。用户主机IP地址必须包含在该IP地址组范围内;
- 3) 选择业务分组,本例中使用缺省的"未分组";
- 4) 选择IP地址组的类型为"普通"。

地址组		
IP地址组名	Portal_user	
* 起始地址	9.9.1.1	
* 起始地址 * 终止地址	9.9.1.255	
业务分组	未分组	~
* 类型	普通	*

增加Portal设备。

单击导航树中的[Portal服务管理/Portal设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在 该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。

- 1) 填写设备名;
- 2) 指定主机IP地址为使能Portal的接口所在的VRRP组的虚拟IP地址;
- 3) 输入密钥, 与接入设备AC上的配置保持一致;
- 4) 选择是否进行二次地址分配,本例中为直接认证,因此为否;
- 5) 选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中不支持。

加设备信息						
* 设备名	设备名 AC		* IP地址	192.168.0.1		
* 版本	Portal 2.0		= 密钥	portal		
* 监听端口 2000		≠ 本地Challenge	否	~		
* 认证重发次数	2		= 下线重发次数	4		
→ 二次地址分配 否 🖌	~					
* 支持遗生心跳	否	~	= 支持用户心跳	否	~	
* 业务分组	未分组	~				
设备描述						

Portal设备关联IP地址组

在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击AC设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。

设备信息列表							
增加							
共有1条记录,	当前第1-1,第 1/	1页。				每页显示:	8 15 [50] 100 200
设备名	厳本	业务分组	IP地址	端口組信息管理	详细信息	修改	
AC	Portal 2.0	未分组	192.168.0.1	1		2	×

在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。

- 1) 填写端口组名;
- 2) 选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
- 3) 其它参数采用缺省值。

動加端口組信息							
* 端口组名	group		* 提示语言 * 终止端口	动态检测	~		
* 开始端口	0			111111		1	
* 协议类型	HTTP	*		* 快速认证	否	~	I.
* 是否NAT	否	×		* 错误透传	是	~	ľ
* 认证方式	CHAPILLIE	×		* IP地址组	Portal_user	~	Ì
* 心跳间隔	10		分钟	* 心跳起时	30		3
用户域名				端口組描述			1
用戶属性类型		~					
缺省认证类型	网页身份认证	~		缺省认证页面	index_default.jsp		1

最后单击导航树中的[业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal服务器 配置生效。

2、配置AC1

1) 配置VRRP

#创建VRRP备份组,并配置VRRP备份组的虚拟IP地址为192.168.0.1。

system-view

[AC1] interface vlan-interface 20

[AC1-Vlan-interface20] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1

#配置VLAN接口20在VRRP备份组中的优先级为200。

[AC1-Vlan-interface20] vrrp vrid 1 priority 200

在VLAN接口20上配置监视VLAN接口10,当VLAN接口10状态为Down或Removed时, VLAN接口20在备份组中的优先级降低150。

[AC1–Vlan-interface20] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface10 reduced 150

[AC1-Vlan-interface20] quit

2) 配置RADIUS方案

#创建名字为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。

[AC1] radius scheme rs1

配置RADIUS方案的服务器类型。使用iMC服务器时,RADIUS服务器类型应选择extended。

[AC1-radius-rs1] server-type extended

#配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。

[AC1-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.111

[AC1-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.111

[AC1-radius-rs1] key authentication expert

[AC1-radius-rs1] key accounting expert

配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。(可选,请根据实际应用需求 调整)

[AC1-radius-rs1] user-name-format without-domain

[AC1-radius-rs1] quit

3) 配置认证域

#创建并进入名字为dm1的ISP域。

[AC1] domain dm1

#配置ISP域的AAA方法。

[AC1-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1

[AC1-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1

[AC1-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1

[AC1-isp-dm1] quit

4) 配置接口使能portal

配置Portal服务器:名称为newpt,IP地址为192.168.0.111,密钥为portal,端口为501 00,URL为http://192.168.0.111:8080/portal。(Portal服务器的URL请与实际环境中的Portal服务器配置保持一致,此处仅为示例)

[AC1] portal server newpt ip 192.168.0.111 key portal port 50100 url http://192.168.0.111:8080/portal

配置免认证规则, 允许AC2发送的报文在不需要认证的情况下通过AC1。(此配置可选, 仅当设备在AC热备中的主备角色与在VRRP备份组中的主备角色不一致的情况下必须配置)。

[AC1] portal free-rule 0 source interface GigabitEthernet1/0/1 destination any

在与Client相连的接口上配置接入的Portal用户使用认证域dm1,并使能Portal认证。

[AC1] interface vlan-interface 10

[AC1-Vlan-interface10] portal domain dm1

[AC1-Vlan-interface10] portal server newpt method direct

#指定发送Portal报文的源IP地址为VRRP组的虚拟IP地址192.168.0.1。

[AC1-Vlan-interface10] portal nas-ip 192.168.0.1

5) 配置portal支持双机热备

#配置VLAN接口10属于Portal备份组1。

[AC1-Vlan-interface10] portal backup-group 1

[AC1–Vlan-interface10] quit

配置双机热备模式下的设备ID为1。

[AC1] nas device-id 1

#配置发送RADIUS报文的源IP地址为VRRP组的虚拟IP地址192.168.0.1。

[AC1] radius nas-ip 192.168.0.1 为192.168.0.1的接入设备。 //保证RADIUS服务器上成功添加了IP地址

6) 配置WLAN服务

#配置全局备份AC的IP地址为1.1.1.2。

[AC1] wlan backup-ac ip 1.1.1.2

#使能AC间热备份功能。

[AC1] hot-backup enable

#配置AC间用于热备份的VLAN为VLAN 8。

[AC1] hot-backup vlan 8

#创建接口WLAN-ESS1,并将其加入VLAN 10。

[AC1] interface WLAN-ESS 1

[AC1-WLAN-ESS1] port link-type hybrid

[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 10 untagged

[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid pvid VLAN 10

[AC1-WLAN-ESS1] quit

配置WLAN服务模板,并将接口WLAN-ESS1与该服务模板绑定。

[AC1] wlan service-template 1 clear

[AC1-wlan-st-1] ssid abc

[AC1-wlan-st-1] bind WLAN-ESS 1

[AC1-wlan-st-1] service-template enable

[AC1-wlan-st-1] quit

#在AC上配置AP(其中AP的接入优先级设置为7,该值越大优先级越高,缺省为4)。

[AC1] wlan ap ap1 model WA2100

[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000020

[AC1-wlan-ap-ap1] priority level 7

[AC1-wlan-ap-ap1] radio 1

[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1

[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable

[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] quit

[AC1-wlan-ap-ap1] quit

7) 配置双机热备

配置备份VLAN为VLAN 8。

[AC1] dhbk vlan 8

#使能双机热备功能,且支持对称路径。

[AC1] dhbk enable backup-type symmetric-path

3、配置AC2

1) 配置VRRP

#创建VRRP备份组,并配置VRRP备份组的虚拟IP地址为192.168.0.1。

[AC2] system-view

[AC2] interface vlan-interface 20

[AC2-Vlan-interface20] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1

#配置VLAN接口20在VRRP备份组中的优先级为150。

[AC2-Vlan-interface20] vrrp vrid 1 priority 150

[AC2-Vlan-interface20] quit

2) 配置RADIUS方案

#创建名字为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。

[AC2] radius scheme rs1

配置RADIUS方案的服务器类型。使用iMC服务器时, RADIUS服务器类型应选择exte nded.

[AC2-radius-rs1] server-type extended

配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。

[AC2-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.111

[AC2-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.111

[AC2-radius-rs1] key authentication expert

[AC2-radius-rs1] key accounting expert

配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。(可选,请根据实际应用需求 调整)

[AC2-radius-rs1] user-name-format without-domain

[AC2-radius-rs1] quit

3) 配置认证域

#创建并进入名字为dm1的ISP域。

[AC2] domain dm1

#配置ISP域的AAA方法。

[AC2-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1

[AC2-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1

[AC2-isp-dm1] quit 4) 配置接口是能Portal # 配置Portal服务器: 名称为newpt, IP地址为192.168.0.111, 密钥为portal, 端口为501 00, URL为http://192.168.0.111:8080/portal。(Portal服务器的URL请与实际环境中的Po rtal服务器配置保持一致,此处仅为示例) [AC2] portal server newpt ip 192.168.0.111 key portal port 50100 url http://192.168.0.111:8080/portal # 配置免认证规则, 允许AC1发送的报文在不需要认证的情况下通过AC2。(此配置可 选,仅在设备在AC热备中的主备角色与在VRRP备份组中的主备角色不一致的情况下 必须) [AC2]portal free-rule 0 source interface gigabitethernet1/0/1 destination any # 在与Client相连的接口上配置接入的Portal用户使用认证域dm1,并使能Portal认证。 [AC2] interface vlan-interface 10 [AC2-Vlan-interface10] portal domain dm1 [AC2-Vlan-interface10] portal server newpt method direct #指定发送Portal报文的源IP地址为VRRP组的虚拟IP地址192.168.0.1。 [AC2-Vlan-interface10] portal nas-ip 192.168.0.1 5) 配置Portal支持双机热备 #配置VLAN接口10属于Portal备份组1。 [AC2–Vlan-interface10] portal backup-group 1 [AC2-Vlan-interface10] quit # 配置双机热备模式下的设备ID为2。 [AC2] nas device-id 2 #配置发送RADIUS报文的源IP地址为VRRP组的虚拟IP地址192.168.0.1。 [AC2] radius nas-ip 192.168.0.1 //证RADIUS服务器上成功添加了IP地址为192.168.0.1 的接入设备。 6) 配置WLAN服务 #配置全局备份AC的IP地址为1.1.1.1。 [AC2] wlan backup-ac ip 1.1.1.1 #使能AC间热备份功能。 [AC2] hot-backup enable #配置AC间用于热备份的VLAN为VLAN 8。 [AC2] hot-backup vlan 8 #创建接口WLAN-ESS1,并将其加入VLAN 10。 [AC2] interface WLAN-ESS 1 [AC2-WLAN-ESS1] port link-type hybrid [AC2-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 10 untagged [AC2-WLAN-ESS1] port hybrid pvid VLAN 10 # 配置WLAN服务模板,并将接口WLAN-ESS1与该服务模板绑定。 [AC2] wlan service-template 1 clear [AC2-wlan-st-1] ssid abc [AC2-wlan-st-1] bind WLAN-ESS 1 [AC2-wlan-st-1] service-template enable [AC2-wlan-st-1] quit #在AC上配置AP(其中AP的接入优先级取缺省值4)。 [AC2] wlan ap ap1 model WA2100

[AC2-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1

[AC2-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000020

[AC2-wlan-ap-ap1] radio 1

[AC2-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1

[AC2-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable

[AC2-wlan-ap-ap1-radio-1] quit

[AC2-wlan-ap-ap1] quit

7) 配置双机热备

#配置备份VLAN为VLAN 8。

[AC2] dhbk vlan 8

使能双机热备功能。

[AC2] dhbk enable backup-type symmetric-path

4、验证配置结果

用户Client从AC1成功上线后,在AC 1和AC 2上均可以通过命令display portal user查看 该用户的认证情况。

[AC1] display portal user all

Index:3

State:ONLINE

SubState:NONE

ACL:NONE

Work-mode: primary

MAC IP Vlan Interface

000d-88f8-0eac 9.9.1.2 10 Vlan-interface10

Total 1 user(s) matched, 1 listed.

[AC2] display portal user all

Index:2

State:ONLINE

SubState:NONE

ACL:NONE

Work-mode: secondary

MAC IP Vlan Interface

000d-88f8-0eac 9.9.1.2 10 Vlan-interface10

Total 1 user(s) matched, 1 listed.

通过以上显示信息可以看到,AC1和AC2上均有Portal用户Client的信息,且AC1上的用户模式为primary,AC2上的用户模式为secondary,表示该用户是由AC 1上线并被同步到AC2上的。

四、配置关键点:

- 1、 按照组网图配置设备各接口的IP地址,保证启动Portal之前各主机、服务器和设备 之间的路由可达。
- 2、保证启动Portal之前主机可以分别通过AC1和AC2访问认证服务器。
- 3、认证服务器上指定接入设备的IP地址为VRRP备份组的虚拟IP地址。
- 4、在AC热备中,各个设备的主、备角色与在VRRP备份组中的主、备角色必须保持一 致,即作为主AC的设备在VRRP备份组中也是Master设备,否则会导致本地认证时 无法按照SSID推出认证页面。若由于组网需要,例如两个AC进行负载分担的情况 下,未满足以上一致性要求,则需要配置相应的免认证规则,具体配置见配置步骤 中的相关内容。