PLAT U-Center 2.0 Ucenter 连辉 2021-09-28 发表

组网及说明

不同产品线的组件都可以一同部署在统一底盘上,不同的产品会在不同的技术域中,只有在正确的技术域里面才能看到产品的页面。比如在运维域里面就看不到EIA/EAD的v9,只能看到U-Center 2.0。以下提供切换技术域的方法。

配置步骤				
1、以北向IP打开	F以下链接: http://北向IP:	30000/central/view/per	spective/perspective.	html
← → C ▲ 不安全 192.168.113.10.1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	0000/central/view/perspective/perspective.html			* 0 0
技术或管理				() #B
Rit				
848 ÷	1965 ÷	900869 ÷	默认技术域	祥代
Operation				0
全城				ø
共和2条纪录。当前第1-2,第1/1页				1 > 15至/月 ~ 政臣 1 月
A				

2、点击"操作"按钮,设置为默认技术域



3、回到U-Center 2.0页面,退出登录再重新登录,可以进入设置的默认技术域



30 T C C C C	>+ 1-7=	
四百百	- -	
HU.E	ノくりせ	2111

无