## 🔎 IMC平台通过snmp协议添加S5024PV5-EI-PWR举例

PLAT SNMP Xcheng 2021-12-31 发表

## 组网及说明

软硬件清单 H3C IMC PLAT:一套 S5024PV5-EI-PWR交换机:一台

软硬件平台版本信息 H3C IMC PLAT平台:E0705P12 S5024PV5-EI-PWR交换机:6337P01

软硬件平台管理ip地址 H3C IMC PLAT:192.168.110.222 S5024PV5-EI-PWR交换机:192.168.110.4

## 配置步骤

交换机: [H3C]int vl 1 [H3C-Vlan-interface1]ip add 192.168.110.4 24 [H3C-Vlan-interface1]ip route-s 0.0.0.0 0 192.168.110.1 [H3C-Vlan-interface1]quit [H3C]snmp-a [H3C]snmp-a [H3C]snmp-a community read h3c [H3C]snmp sys-info version v2c [H3C]sa f

IMC PLAT: 登录imc管理后台 选择资源-增加设备



## 按需要填写正确的参数并点击确认等待完成

其中snmp参数需要点击绿色设置按钮才会出现(由于本次是演示登录设备方式并未配置)

	首页	资源	用户	10 <u>8</u>	뚭ơ	接表	系统管理							
•	,资源 > 增加设备													
	设备基本信息													
1	主机名或Pa	sut *			192.168.110	4								
	设备标签								0					
	織品	境码							192.168.110.222.8080/imc/res/paratemplate/snmp/selectjsf?beanName=resDeviceBeanSidisplayV3					
	设新分组								- Hack - Hourtonn	TOLLE DOOD IN MY CALIFORNIA	composicely in beam	une-respenses		
	登录方式				无				● 手工编辑SNMP参取 ● 从已有的SNMP参数模括中选取					
									参数类型·	SNMPv2c				
	●料配筒的 ●一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一	irap波送到本时 Ping識作⑦	89.55						只读团体字					
	Ping不通	tuna@							读与国体字					
	_ЖьоорВа	ck地址作为管理	μP						超回回时间(1-6065) *					
	- 配置SNMP参数								第3亿分割(1-20)・					
•	0.6世 参数型 SNM 行送的4子								METER (1-85535) *	161				
2				SNMPv2c										
2														
•	20191910(E													
•	MINAR													
	+ MEETelne													
	+ NETESSIN	HR												

添加完成

192.168.110.222:8080/imc/dndfront/dnd.jsf#/imc/res/device/add\_dev\_contentOnly.jsf

<sub>首页</sub> 配置关键点	资源	用户	业务	告警	报表	系统管理	
增加设备完成,	您可继续选择	圣加下操作:					
设备详细信息			查看刚刚增加的	的设备详细信息	3.		