🗩 WT828-Q终结者本体版本升级方法

软件相关 **闫宁** 2022-03-31 发表

1 适用产品系列

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品:终结者本体WT828-Q。

传版本只能连接到WT828-Q的上行口g1/0/1~g1/0/4接口(其中g1/0/1、g1/0/2是光口,g1/0/3和g1/0/4 是电口),如下图,本实验以电口传版本为例。



2 组网图



配置步骤

3 命令行下版本升级

操作风险提示:设备有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。升级完成后AP需 要重新获取新版本上线,期间可能涉及到一定的窗口时间,请预留充足的时间。

命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器),注意需要关闭 终端的防火墙和无线网卡。

将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一 致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。

具体操作如下:

1. 从新华三的官网下载对应设备型号的版本。

版本下载位置在新华三官网(www.h3c.com,cn)产品支持与服务>文档与软件>软件下载>无线>MSG 系列多业务网关>MSG300系列云网关

→ H3C MSG300-WP1330-E1121-OASIS版本软件及说明书 a	下围北
→ H3C MSG300-WPT330-E1119P02-OASIS版本软件及说明书 自	下戦
→ H3C MSG300-WPT330-E1119-OASIS版本软件及说明书 自	下戦
→ H3C MSG300-WPT330-E1109P17-OASIS版本软件及说明书 自	下戦
→ H3C MSG300-WPT330-E1109P16-OASIS版本软件及说明书 自	下蛾
→ H3C MSG300-WPT330-E1109P15-OASIS版本软件及说明书 e	下戦
→ H3C MSG300-WPT330-E1109P13-OASIS版本软件及说明书 🔒	下舰
→ H3C MSG300-WPT330-E1109P12-OASIS版本软件及说明书 自	下戦

H3C 终结者本体WT828-Q版本(云网关管理终结者型号WAP611H-U、WAP622-U、WAP622H-U时 需要终结者本体WT828-Q配合组网 该本体须为R2450P01及以上的版本)

WT828Q-CMW710-R2450P01版本软件及说明书 ■

注意!由于WT找不到AC会频繁重启,为避免传版本的时候设备重启,可以输入如下命令,不让WT重 启。

下载

<H3C>sys //进入系统视图

[H3C]probe //进入probe视图

[H3C-probe]wlan system internal reboot-restrain //关闭AP 10分钟重启机制

2. 电脑网卡设置为: 192.168.10.5/255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WT828Q-CMW710-R2450P01.ipe放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。

TFTP Server	Start Time	Peer	Bytes	Status
infigure IIII Server	May 30, 2016 11:20:20	6 local	0	Listening for TFTP requests on IP address: 10.88138.160, Port 69
FITT Grower is stretch Click here is virgi it Legging to Strep line Click to strep Click to strep. End to strep. Click to strep. Click to strep. Click to strep. Click to strep. Click to strep. Click Johnson files	ſ	3CDaer	non Cor	figuration
		Cre All Uple Per- Basi Inte	FT Gene ate dire ad/Down packet num retu orframe	Profilei Pylic Callor with the strength action in the strength Pylic Callor
		3CD a	emon	Not 取油 应用 (X)
				4

3. 如电脑和设备已经网络可达,此步可忽略;

创建设备的ip地址,地址为192.168.10.2 255.255.255.0,和电脑同一个网段,保证电脑和设备网络可达。以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。

<H3C> **system** //进入系统视图

[H3C] interface vlan 1 //进入vlan1虚接口配置视图

[H3C-Vlan-interface1] **ip address 192.168.10.2 255.255.255.0** //配置接口ip地址 [H3C-Vlan-interface1] **quit** //退出到当前视图

4. 通过TFTP上传WT828Q-CMW710-R2450P01.ipe到WT828-Q上, 192.168.10.5是电脑的ip。

<H3C> copy tftp://192.168.10.5/WT828Q-CMW710-R2450P01.ipe . //上传版本 //ipe后面空格有个.

Copy tftp://192.168.10.5/WT828Q-CMW710-R2450P01.ipe to flash:/WT828Q-CMW710-R2450P01.ip 副章关键点