


组网及说明

在出口网关上设置VPN以实现在外网访问内网服务器。需要Mini路由器的WAN口有公网IP



配置步骤

1 配置L2TP服务端

● 页面向导: VPN—L2TP VPN—L2TP服务端

1.1勾选启用LNS

1.2配置L2TP服务器名称: 该L2TP网络服务的名称, 仅限于本地标示

1.3配置地址池: 给L2TP客户端分配地址

1.4是否启用隧道认证: 设置是否在该组中启用L2TP隧道验证功能, 此处建议不启用


1.5配置HELLO报文间隔: 设置发送Hello报文的时间间隔, 单位为秒, 默认值为60秒。Hello报文用于检测L2TP隧道连通性



2 配置LNS用户管理

2.1页面向导: VPN—L2TP VPN—LNS用户管理

点击新增, 配置用于拨号的账号和密码。




3 PC端拨入设置 (以windows7举例)

3.1. 设置新的连接或网络




3.2. 连接到工作区






3.3. 输入L2TP服务器的公网IP地址



3.4. 此处先不要输入用户名密码，直接点击创建



3.5. 找到刚刚创建的网络，进入高级配置中进行如下设置：




3.6. 输入账号和密码，点击连接



3.7. 连接成功后电脑端显示如下:





3.8. PC端拨入成功后，GR路由器上查看L2TP用户拨入信息如下：

