设备管理 胡伟 2024-05-06 发表

【MVS】F5 BIG-IP系列如何查看设备序列号?

解决方法

F5 BIG-IP系列设备序列号格式一般为【f5-xxxx-xxxx】, x为小写英文字母。查看设备序列号有三种方式:

1.设备外观

一般在设备外表面板处会有序列号标签贴纸,如无法登录设备,可进入机房查看。

2.Web界面

登录设备web界面,进入System >> Configuration : Device : General页面。Chassis Serial Number即为设备序列号。



3.命令行

如无法登录Web界面,可进入设备命令行TMOS视图,使用show sys hardware命令查看设备硬件信息, Appliance Serial即为设备序列号信息。

[root@bigip1:ModuleNotLicensed:Active:Standalone] config # tmsh	
root@(bigip1)(cfg-sync Standalone)(ModuleNotLicensed:Active)(/Common)(tmos)#	
root@(bigip1)(cfg-sync Standalone)(ModuleNotLicensed:Active)(/Common)(tmos)# s	
how sys hardware	
System Information	
Туре С	115
Appliance Serial	f5-iton-diie
Part Number	205-0390-05 REV G
Host Board Serial	pca0379z1dba
Host Board Part Revision	