IPS防攻击 ZL\_qiufeng 2024-06-19 发表

# 组网及说明

IPS设备旁挂在交换机上,交换机通过端口镜像,将内外网访问流量镜像到设备上。设备在接收到镜像 流量后做安全策略及IPS等业务处理,只进行<mark>攻击检测并生成告警日志</mark>。 图1-1 旁路模式组网图



## 配置步骤

## 1.1 配置思路

- 配置交换机镜像组和镜像源目的接口。
- · 配置设备inline黑洞模式的Bridge实例并添加接口。
- · 配置安全域并添加接口。
- · 在安全策略中引用IPS策略。

#### 1.2 配置步骤

## 1. 配置交换机镜像组和镜像源目的接口

#创建vlan

[**H3C**]vlan 2

[H3C-vlan2]qu

#### #配置本地镜像组

[H3C]mirroring-group 1 local

# [H3C]int GigabitEthernet 1/0/37

# # 配置接口模式为brige

[H3C-GigabitEthernet1/0/37] port link-mode bridge

### # 允许vlan 2通过

[H3C-GigabitEthernet1/0/37] port access vlan 2

#### # 配置对接口g1/0/37收发的报文都进行镜像

[H3C-GigabitEthernet1/0/37] mirroring-group 1 mirroring-port both

[H3C-GigabitEthernet1/0/37]qu

[H3C]int GigabitEthernet 1/0/38

### #配置接口模式为brige

[H3C-GigabitEthernet1/0/38] port link-mode bridge

### # 配置接口g1/0/38为镜像组的目的端口

[H3C-GigabitEthernet1/0/38] mirroring-group 1 monitor-port

[H3C-GigabitEthernet1/0/38] qu

[H3C]int GigabitEthernet 1/0/39

#### # 配置接口模式为brige

[H3C-GigabitEthernet1/0/39] port link-mode bridge

# # 允许vlan 2通过

[H3C-GigabitEthernet1/0/39] port access vlan 2

2. 配置设备inline黑洞模式的Bridge实例并添加接口

新建接口对				?
工作模式⑦ Bypass功能	○反射	● 黑洞	○转发	
	○开启	● 关闭		
		成员		
接口一	GE1/0/8		-	
	-	Tent		
	确定	目 取消		

# 3. 配置安全域并添加接口

新建安全域				?
安全域名称	bridge	* (	1-31字符)	
VLAN成员列表⑦		(1-4	4094 )	
二层成员列表	Q筛选	]	Q筛选	
	接口列表 GE1/0/2 GE1/0/6 GE1/0/7 GE1/0/12 XGE1/0/14 XGE1/0/15 XGE1/0/17 XGE1/0/18 XGE1/0/19	*> + + *	成员列表(0)	
三层成员列表	Q筛选	]	Q.筛选	
	接口列表		成员列表(1)	
	GE1/0/1  GE1/0/3	*>	GE1/0/8	
	GE1/0/4 ≡	+		
	GE1/0/5	+		
	GE1/0/9	14		
	GE1/0/10	(4-		
	GE1/0/13			
	XGE1/0/16			
	VCE1/0/01			

4. 创建安全策略,并引用IPS策略

新建ips策略,配置防护动作为允许,开启日志:

称 <sup>⑦</sup> permit	•(1-	63字符)	ł	<b>设置动作</b>	允许		¥		日志 (0)	开启 关闭	抓包	0 开启		关闭	高级的
武务件     《     《     《     》     《     》     《     》     《     》     》     》     》     《     》	-	E软特征	未生效	特征	-										
护对象	٠	自定义设置	ł		1	青输入特征	EID,多个	特征回	0之间使用英	这這号隔开.			Q	<b>E</b> ER (	高級費
<ul> <li>● □ 全部</li> </ul>		at Cito	-	Granda	248.7	The the Ch	-	-	THE IS DO	75	动	H'E		100	V+8
<ul> <li>□ 握作系统</li> </ul>		NACTO	TRAN	THE PAY AN	为第丁	火田万	秋曲万…	PIE	/~ III.482.69	DR	预定义值	当前值	0.5	SILES	版中写
		1	CVE	操作系统	Linu	漏洞	远程		严重		11	允许			1.0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		2	GN	攝作系统	Linu	漏洞	内存		严重		-	允许			1.0
		4	(MS	の公软件	Micr	漏洞	道出		10		**	允许			1.0
		5	(MS	办公软件	Micr	漏洞	内存		商		-	允许			1.0
		9	Wire	应用软件	Sec	漏洞	道出		-		丢弃	允许			1.0
○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		10	(MS	浏克器	Inte	漏洞	非值		严重		-	允许			1.0
回 服务端 客户端		11	(MS	浏范器	Inte	信息	敬感		÷		允许	允许			1.0
定义动作		12	(MS	办公软件	Micr	漏洞	远程		商		-	允许			1.0
云弃 允许 重置 黑名单		13	(MS	办公软件	Micr	漏洞	内存		严重		22	允许			1.0
重级别 严重 高 中 低		14	(MS	应用软件	IM	漏洞	0 <b>4</b>		高		-	允许			1.0
预定义状态 ☑ 使能 □ 未使能		15	(MS	浏范器	Inte	漏洞	远程		严重		允许	允许			1.0
		16	(MS	浏范麟	任意	漏洞	远程		严重		-	允许			1.0

### 安全策略绑定ips策略

新建安全策略					
常规配置	町同段	请选择时间段		*	
10	VRF	公网		<b>*</b>	
80		操作			
E BJ	动作	● 允许	○拒绝		
服务	Web应用防护配置文件	NONE		Ψ	
应用与用户	入侵防御配置文件	permit		*	[配置]
操作	数据过滤配置文件	NONE		-	
	又怕过滤配直又件	NONE		*	
	URL讨波配置文件	NONE		*	
	APT防御策略	-NONE-		*	
	记录日志				
	开启策略匹配统计	□ 启用			
	会话老化时间	启用			
	长连接老化时间?	启用			
	居用策略 策略冗余分析 ?	● 开启	○关闭		

## 5.执行安全策略"立即加速"和规则下发"提交"

④新建・ ● 插)	入・ × 懇談	■ 叙制 ÷ 移动・	• 📀 统计 •		崩れ・	<ul> <li>启用</li> </ul>	◎ 慧用	で清	现计数据	7 满	93
安全策略配置变更关	之后⑦,如素立即	0生效,请点击 立	Ubci速 校钮。	内容安	全配置变	更之后⑦	,如鬻立即生	效,请点	たま 提次	: 按钮。	8
允许配置的最大策制	4总数为:10000	0,且每种类型策略表	如不允许大于50	0000.							
名称	源安全域	目的安全域	供型	ID	描述	源地址	目的地址	服务	终跳	用户	-
security	Any	Any	IPv4	5		Any	Any	Am	Any	An	