存储系统 存储配置 杨策麟 2017-12-11 发表

如何确定CF3320或者StoreVirtual 3200中管理器配置情况,并启用和停止管理器的情况 在一次意外的操作,关闭了管理器(manager),导致卷不可用,怎么去查看这些信息。 并且如何启用和停止管理器的操作

- 1- 首先登陆设备的管理控制台
- 2- 查看管理器的配置情况,步骤: StoreVirtual > 设置 > 管理器状态

Notes: 1代表点击"StoreVirtual"的信息

2代表点击"设置"后,找到管理器状态的信息 3代表点击"管理器状态"之后的信息,并可以看到目前管理器的配置情况

| 常规 | 存储 | | 系统 | 安全 | | 其他 | | |
|----------------|----------------------|----------------------|-------|---------------|--------|-------|----------------|------------|
| 仪表板 | 卷 | | 存储系统 | 用户 | | 设置 | | |
| 站点 | 快照 | | 存储控制器 | 用户组 | | 软件更新 | | |
| 任务 | 服务器 | | 机箱 | | | 支持 | | |
| 事件 | 服务器群 | 集 | 磁盘 | | | | | |
| 主动警报 | 存储池 | | | 1 | | | | |
| 達理器状态 > | • | | | | | | | |
| 调管理器 | 理器 SV3200-8B2416-SC1 | | | | | | | |
| 已配置的管理器 2 | | | | | | | | |
| 步步 | 2 | | | 2 | | | | |
| 上が一個な工用用品 | _ | | | | | | | |
| 的本目生命 | 76 | | | | لي | | | |
| StoreVirtual ~ | | | | | | | | |
| <设置 管理器制 | 态 | | | | | | | |
| 管理器状态 | | | | | | | | |
| 协調管理器 | SV3200-8B2416-SC | 1 | | 3 | | | | |
| 己配置的管理器 | 2 | | | | | | | |
| 仲裁 | 2 | | | | | | | |
| 时林邑与王帝 | 元 | | | | | | | |
| 管理器 | 管理器 | 存储控制器 | 存储系统 | IP 地址 | 机型 | 管理器状态 | 软件版本 | 存储池 |
| | 用规 | SV3200-862416 SC1 | | 10.12.172.150 | SV3200 | 协调管理器 | 13.6.00.0241.0 | 5V3200P00I |
| | 400 170 | S1/2200 0D2066 | | 10 12 172 149 | SV3200 | 正常 | 13.6.00.0241.0 | SV3200Pool |

3- 如何启用管理器,在StoreVirtual > 存储控制器 > 操作,点击启用管理器,参考下图:

| StoreVirtual > 《 搜索 Svi20046 🗳 👗 🖉 名 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| マ 存储控制器 2 所有状态 - | | | | | | | | | | | | | |
| ■ III ② SV3200- | 3B2866-SC2 概述 ~ > | | | 操作 ~ 编辑 | | | | | | | | | |
| | | 网络> | | 编辑тсрдр | | | | | | | | | |
| • SV3200-882416-SC1 13.6.00.0241.0 0 | | | | Ping | | | | | | | | | |
| SV3200-882866-SC2 13.6.00.0241.0 SV3200-882866-SC2 13.6.00.0241.0 SV3200-882866-SC2 13.6.00.0241.0 SV3200-882866-SC2 13.6.00.0241.0 SV3200-882866-SC2 13.6.00.0241.0 SV3200-882866-SC2 13.6.00.0241.0 SV3200-882866-SC2 13.6.00.0241.0 | | 16-1 IP 地址: 模式: | 0.000 已蒸用 | 创建绑定 | | | | | | | | | |
| 900 7544-540 | BERNOLS, FIRITEWOLK, FROMULA, I.S. | MAC: 逻辑实际: | ethol Auto, Auto Duplex, 금국권 이오요전 근상所用 enhl Soerd Auto, Auto Duplex, 日司 | 编辑绑定 | | | | | | | | | |
| 17900/000 | 正常 | 速度/双工 | | 删除拼定 | | | | | | | | | |
| 查找 | 總灭 | 流量类型 | | 编辑路由 | | | | | | | | | |
| StoreVirtual OS ve | sion 13.6.00.0241.0 | 1G-2 IP 她扯: | | 编辑流量类型 | | | | | | | | | |
| 最新修补程序 | 无 | 機式: MAC: | | 重技 | | | | | | | | | |
| | | 運搬名称: 速度/07- | | 1910 HE 35 | | | | | | | | | |
| | | 流量控制 | | P SATE DE ARTE | | | | | | | | | |
| | | MUMT in Mith | 1010/00/00 | (自己) 15 (正) 26 | | | | | | | | | |
| | | 模式 | 静态 | 19年前月1日 | | | | | | | | | |
| | | MAC: 逻辑名称: | eth2 Speed 1000Mbps, Full Duplex | 786 90 - 51 - 47 | | | | | | | | | |
| | | 速度/双工 | | | | | | | | | | | |
| | | 流量类型 | 177 管理 | | | | | | | | | | |
| | | bond0 IP 地址: | | | | | | | | | | | |
| | | ethá MAC: | | | | | | | | | | | |
| | | 流量类型。 御定类型。 | 数据,Remote Copy 自活应负载平衡 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

4- 如何停止管理器,在StoreVirtual > 存储控制器 > 操作,点击停止管理器,参考下图



在配置一个管理组的时候,一定要配置管理器。并配置官方建议的管理器数量和要求。如果是管理器的概念和功能,请参考:

管理器概念:在管理组中,管理器在存储控制器上运行,并控制组中所有存储控制器的活动。 管理器的功能

- 控制数据复制。数据复制不是直接发生在数据路径中,也不参与 I/O。
- 管理群集中存储控制器之间的通信。
- 当存储控制器更改状态时, 重新同步数据。
- 当存储控制器联机和脱机时,协调重新配置。
- 其中一个存储控制器上包含有协调管理器。 您可以通过选择存储控制器, 然后查看"常规"部 分中的以下字段来确定协调管理器:
- 状态 显示管理器状态
- 管理器 显示管理器的类型。 协调管理器通常是您登录的存储控制器。