

网 SR88系列路由器主控板上面外接时钟源的接口需要什么线缆外接时钟源?





硬件 程飞 2015-01-18 发表

使用SMB头同轴电缆

如:中继电缆-自环-0.40m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-V)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-(SMB75直母-V)-OptiX,