Web页面 zhiliao\_vhNCR 2018-11-25 发表

# 组网及说明

### 1 环境搭建及连接方式

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如MSR2630、MSR3610、MSR3620、MSR5620、MSR5660、MSR5680等MSR26、 MSR36、MSR56系列的路由器。

#### 1.2 需要的工具及软件环境

|网络可达:管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、也可不直连。首次登录建议直连, 待设置好上线后,可以实现远程图形化管理。



1 浏览器:推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置,否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。

I使用IE浏览器打开设备web后,需要在浏览器的"工具---兼容性视图设置"添加此网站,然后再重新打开 浏览器登陆设备。

#### 1.3 设备管理地址

I设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,LAN口的IP地址为192.168.0.1/24;使用浏览器打开<u>https://19</u> 2.168.0.1,默认登陆账号密码均为admin。初始登陆时,要把终端接在设备的Bridge接口(二层接口, 绿色)



I 电脑侧:网线连接电脑网卡,配置与设备管理地址同网段的IP地址或者配置自动获取地址。以win7系统为例:依次打开"控制面板"—"网络共享中心"—"更改适配器设置"—右键"本地连接"—"属性",打开如下对话框,选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),点击"使用下面的IP地址",手工配置与设备管理IP同网段IP。

本地连接 雇性 网络 共享 连接时使用: ♀ Intel(R) Ethernet Connection I21	Ir	nterne 常规 如卵 要从	t 协议版本 4 (TCP/IPv4) 屋性 展网络支持此功能,则可以获取自动 人网络系统管理员处获得适当的 IP	」指派 设置	的 IP 。	设置。	, 否	·则,	<b>2</b> 您需	X	
此连接使用下列项目(0): ダ 型 Microsoft 网络客户端 Ø 曼 VirtualBox NDIS6 Bridged Network Ø 曼 QoS 数据包计划程序 Ø 曼 Microsoft 网络的文件和打印机共享				〕自动获得 IP 地址(O) 〕使用下面的 IP 地址(S):  子网掩码(U):	192 255	.168	. 0 .255	. :	2		
<ul> <li>✓ Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)</li> <li>✓ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)</li> <li>✓ # GREFETETE # mmm BFER * / / Internet m</li> <li>✓ mmm BFER * / / mmmm BFER * / / mmmmmm</li> </ul>			默认网关(D): )自动获得 DNS 服务器地址(B) )使用下面的 DNS 服务器地址(E):	1			•				
描述 TCP/IP。该协议是默认的广域网络协议,它 相互连接的网络上的通讯。		Î	当选 DNS 服务器(A): 备用 DNS 服务器(A): 圓退出时验证设置(L)		•		·	级(¥	)		
确定					Ð	甪定			取测	Ĵ	

### 配置步骤

### 2 登录及密码修改方法

#### 2.1 使用浏览器登录

# 打开浏览器,地址栏输入<u>https://192.168.0.1</u>,打开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码均为小写admin。



## 2.2 修改Web网管密码

# 在登陆页面右上角, 点击登陆账号, 然后点击"设置"按钮。



# 在弹出来的"修改管理员"的页面直接重新配置新密码,点击确认即可。

修改管理员		×
用户名	admin (1-55	字符)
密码 *	(1-63	字符)
确认密码 \star		
仅允许修改设备上存在的HTT	P或HTTPS类型的管理员密码。	
	确定 取消	

配置关键点