<u>设备管理</u> <u>张轩玮</u> 2018-11-27 发表

1 环境搭建及连接方式

1.1 需要的工具及软件环境

网络可达:管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、也可不直连。首次登录建议直连,待设置好



上线后,可以实现远程图形化管理。

浏览器:推荐版本IE 9及以上版本。

1.2 连通环境搭建

电脑侧:网线连接电脑网卡,配置与设备管理地址同网段的IP地址即可,掩码保持一致。以win7系统为例:依次打开"控制面板"—"网络共享中心"—"更改适配器设置"—石键"本地连接"—"属性",打开如下对话框,选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),点击"使用下面的IP地址",手工配置与设备管理IP同网段IP。

9塔 共享 连接时使用: 望 Intel(R) Ethernet Connection I21	常规 如果网络支持此功能,则可以获取自动 要从网络系统管理员处获得适当的 IP	指派 设置	하 IP °	设置	。否则	则,您需
此连接使用下列项目(0):	○ 自动获得 IP 地址(0) ◎ 使用下面的 IP 地址(c)					_
☑ 號Iicrosoft 网络客户端 ☑ 見VirtualBox NDIS6 Bridged Network	IP 地址(I);	192	.168	. 0	. 2	
☑ ■QoS 数据包计划程序	子网掩码(U):	255	.255	.255	. 0	-
☑ ♣ Ilicrosoft 网络的文件和打印机共享 ☑ ← Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)	默认网关(D):			•		
✓ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) G · @ BE HE 11 / D IN E HE 10 / D	 ○ 自动获得 DNS 服务器地址(B) ◎ 使用下面的 DNS 服务器地址(E): 		_			
安装(N) 卸载(U)	首选 DNS 服务器(P):					
描述 TCP/IP。该协议是默认的广域网络协议,F	备用 DNS 服务器(A):			•		
相互连接的网络上的通讯。	🔲 退出时验证设置(L)				高級	₿(V)
确定		(ē	角定		取消

设备侧:通常使用以太网口(LAN口)进行有线连接,部分AP上电默认发出无线信号的,可以直接连接无线进行登录:



1登录及密码修改方法

打开浏览器,地址栏输入该系列设备的默认管理IP,打开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码 均为小写。需注意的是,不同系列产品,登录界面不完全一样。

|--|

设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,默认的Web登录信息如下所示,均为小写:

管理地址: 192.168.0.100

账号: admin

密码: admin

2 注意事项

I 浏览器:使用IE、Google、Firefox、360等浏览器进行访问,推荐版本IE 9及以上版本、Firefox 30.0.0.526 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Safari 5.1及以上版本。同时需要注意兼容性设置 ,否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。



I 使用IE浏览器时,需要在Internet选项—安全—自定义级别,沟通如下内容:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件、活动脚本。

I使用Firefox浏览器时,必须在"工具—选项—内容"中启用Javascript,才能正常访问Web网管。