S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S512
0-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-2
0TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-S如何配置telnet登录?

Telnet 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/ S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-S如何配置telnet登录?

解决方法

需要您进入到设备命令行中配置telnet服务的相关参数,具体配置方式如下: 如何telnet登录设备

方法一: 通过Secure.CRT软件

打开Secure.CRT软件——文件——快速链接,协议选择Telnet, 主机名中输入设备的管理地址, telnet 端口默认一般是23端口,如果没有做特殊设置,选择默认23端口即可。

89 89 6J 83 83	° "	
快速连接		
协议(P):	Telnet 💌	
主机名 00:	10. 88. 18. 34	
端口(0):	23 防火墙(?): 无 🔻	
	示快速连接 (tr) 👽 保存会话 (V)	

点击连接,进入设备管理界面。

10.88.18.34 - SecureCRT		8
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T)) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H)	
13 13 () 13 X h n q 7 	🖨 🗗 💥 1 💡 🔤	
10.88.18.34		×
**************************************	<pre>************************************</pre>	•
Login authentication		
Password:		
		E

🖬 10.88.18.34 - SecureCRT	3
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H)	
13 33 G 43 X == = Q G 53 G 16 X 1 ? 2	
10.88.18.34	×
<pre>************************************</pre>	*
Login authentication	
Password:	
	H
	-
	.ff

如果出现以下界面,管理地址前标红,输出框中无输出,则表示未连接成功。

■ 连接: 10.88.18.39 SecureCRT	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚	体(S) 工具(L) 帮助(H)
\$\$ \$\$ G \$ \$ \$ \$	🗗 💥 1 🤋 🗷
10.88.18.39	×
	^
	E
1	
就绪	1,1 24行,80列 VT100

如果无法telnet通,建议先ping管理地址,检查是否能ping通性,无法ping通检查链路。如果可以ping 通,则检查管理设备有没有开启telnet服务。

方法二: 通过cmd软件

打开电脑的开始,在搜索框中输入cmd,搜索到后以管理员的身份运行cmd。



最好先进行ping测试,确认能ping通后再输入telnet 10.88.18.34进入设备管理界面。

