(厕 MSR路由器怎么登陆WEB界面?

Web页面 骆翔 2018-12-25 发表

MSR路由器怎么登陆WEB界面?

解决方法

为了方便用户对设备进行操作和维护,设备提供了的Web网管功能。用户可以使用Web界面直观地管理和维护网络设备。

Web网管的运行环境如图1-16所示。



图1-16 Web网管运行环境

采用Web方式登录设备的步骤如下:

- 1. 将PC连接到设备的GE LAN接口。
- 2. 配置PC的IP地址在192.168.1.0/24网段(除192.168.1.1以外),例如192.168.1.2。配置IP地址的具体 方法如下:
- 1. 在桌面右下角找到网络图标。左击该图标, 然后点击"打开网络和共享中心"。



图1-17打开网络和共享中心

1. 打开界面如图所示, 点击"本地连接"。

2.

2.

查看活动网络。			连接或断开连接
	h3croot.huawei-3com.com 域网络	访问类型· Interpet 连接: ↓ 本地连接	
更改网络设置。			
🍎 设置	新的连接或网络		
设置	无线、宽带、拨号、临时或 VPN 连接;重	成设置路由器或访问点。	
	图1-18 打开	本地连接	
+"厚牌" 占十"山	ntornotth:\\\版木4" 古占"层M"		

1. 点击"属性",点击"Internet协议版本4",再点"属性"。

<u>古看基本网络信息并设置连接</u>	m.com Internet 访问类型: Internet 连接: 章本地连接	本地选择 屬性 本地选择 屬性 连接时使用: 连接时使用: 证书(R) 82579LM Gigabit Network Connection 此注推使用下列项目 00: □ 小 Nicrosoft 网络客户端 □ 小 Nicrosoft 网络客户端 □ 小 Nicrosoft 网络客户端 □ ○ 小 Nicrosoft 网络名约文件和打印机共享 □
浙山 已发送 ── □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	或设置論由器或访问点。 N 网络连接。	○ 時前后指代表現時為書 1/0 號約倍 → 始議局指計发現响应程序 安装 00 卸款 00 属性 00. 描述 TCP/IT。该协议是我认的广场网络协议,它提供在不同 的相反连接的问题上的通讯。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	或更改共享设置。	确定 取消

图1-19本地连接属性页面

1. 在"Internet协议属性"页面中,选择"使用下面的IP地址"和"使用下面的DNS服务器地址",配置静态的地址信息。配置完成后,点击<确定>按钮关闭页面。如图1-20所示。

internet 🗄	协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	8 23
常规		
如果网 您需要	络支持此功能,则可以获取 从网络系统管理员处获得适	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
© é	动获得 IP 地址(0)	
● 使	'用下面的 IP 地址(S):	
IP	也址 (II):	192 .168 . 1 . 2
子网	1掩码(い):	255 . 255 . 255 . 0
默认	网关(10):	192 .168 . 1 . 1
● 自 ● 使 首选	动获得 DNS 服务器地址(B) 用下面的 DNS 服务器地址(C) DNS 服务器(P):	E): 192 168 1 . 1
备用	DNS 服务器(A):	
i 1	恳出时验证设置(L)	高级(V)
		确定 取消

2.

图1-20 配置IP地址

(3)运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1 (设备缺省登录IP地址,登录后可修改)并回车。

(4)输入登录验证信息并登录。用户名、密码缺省都是admin,登录后用户可以根据需要修改。

HBC IToIP解决方案专家		Web网管用户	- 爱录	
	用户名	admin		
	密码	•••••		
	验证码	GNT A		GNT A
	语言	中文	~	

图1-21 用户登录

(5)登录成功后,设备会自动跳转到"设备概览界面"。



图1-22 设备概览页面