ACG1000 曾泓杰 2016-03-14 发表

ACG1000三权模式可以用于给不同的管理员用户分配不同的管理权限,以达到不同等级管理员用户只能访问被授权的资源的效果。



ACG1040内网口直连一台PC,用户对不同管理用户分配不同权限进行管理。

步骤一:

进入"系统管理 > 管理员 > 管理设定 > 模式切换",选择三权模式,这时弹出提示对话框:"切换至三权 模式后,无法重新且回到普通模式,且退出当前登录状态",点击确定。

三权模式	Y
提交	
	来自网页的消息.
	切換至三段模式后,无法重新切换回普通模式,且当前页面退出登录状态,是否确认切换?
	确定取消
	三权模式

步骤二:

选择三权模式以后,会自动退出当前页面登录状态,此时需要用授权员的账号密码(authority/admin)登录,切换过程可能需要清一下IE缓存。



步骤三: 进入三权模式以后,在"系统管理 > 管理员 > 管理员"界面,会看到自动生成的另外三个管理员账号: a uthority, account, audit。

1001		

	□ 用户名	角色	认证类型	描述	管理地址	权限状态	操作
1	admin	系统管理员	本地		0.0.0/0	待分配	P
2	account	账号管理员	本地		0.0.0/0	内置	
3	authority	权限管理员	本地		0.0.0/0	内置	
4	audit	审核员	本地		0.0.0/0	内置	

authority: 权限管理员,可以对系统管理员的账号权限进行新建、删除、编辑。 account: 账号管理员,可以新建、删除系统管理员账号。 audit: 审核员,查看管理员操作日志。

admin: 系统管理员,通过分配不同的权限进行不同资源的管理。

步骤4:

通过account账号(三个自动生成的账号初始密码都是admin,可在登陆后自行修改)登录,添加一个名为"test"的系统管理员



图1 使用account账号登录

账号	管理							
争新	建 😣	删除						
_		用户名	角色	认证类型	描述	管理地址	权限状态	操作
1		admin	系统管理员	本地		0.0.0/0	待分配	$\mathbb{Z}\otimes$
2		account	账号管理员	本地		0.0.0/0	内置	
3		authority	权限管理员	本地		0.0.0/0	内置	
4		audit	审核员	本地		0.0.0/0	内置	





图3 输入用户名/密码,还可以指定管理员的IP地址

步骤5: 通过authority账号登录,给admin、test两个系统管理员分配不同权限

权限	管理						
	□ 用户名	角色	认证类型	描述	管理地址	权限状态	操作
1	admin	系统管理员	本地		0.0.0/0	待分配	/
2	account	账号管理员	本地		0.0.0/0	内置	
3	authority	权限管理员	本地		0.0.0/0	内置	
4	audit	审核员	本地		0.0.0/0	内置	
5	test	系统管理员	本地			待分配	2

图1 点击操作按钮, 给不同管理员分配权限

🖌 admin 系统	管理员	本地		
■ 权限编辑				
Ё.	权限列表			
	功能列表			
🗉 🧰 🔲 网络配置	系统状态		\checkmark	~
🗄 🧰 🔲 网络优化	接口状态		\checkmark	
🗉 🛄 用户管理	在线用户管理		\checkmark	
□□□对象管理	用户信息中心		\checkmark	
	应用流量统计		\checkmark	
	用户流量统计		\checkmark	
□ □ □ □ VPN □ □ □ I 系统管理	设备流量统计			~
1			🔰 提交 🎇 🎗	刘

图2 给admin用户分配系统监控和日志查询的权限

切阳使坦	3000 2 4204		
🗉 🗀 🗌 监控统计	权限列表		
🗉 🗀 🗌 日志查询	功能列表		
🗉 🗀 🗹 网络配置	接口	\checkmark	
🗉 🗀 🗹 网络优化	路由表	\checkmark	
🗉 🗀 🗌 用户管理	静态路由	\checkmark	
🗉 🧰 🗌 对象管理	策略路由		
🗉 🧰 🗌 上网行为管理	ISP路由		
🗉 🧰 🔲 安全防护	RIP		
🕀 🗀 🔲 VPN	OSDE		
🗉 🧰 🔲 系统管理	USPF		

图3 给test用户分配网络配置和网络优化的权限

权限	管理							
		用户名	角色	认证类型	描述	管理地址	权限状态	操作
1		admin	系统管理员	本地		0.0.0/0	已分配	2
2		account	账号管理员	本地		0.0.0/0	内置	
3		authority	权限管理员	本地		0.0.0/0	内置	
4		audit	审核员	本地		0.0.0/0	内置	
5		test	系统管理员	本地			已分配	۶

图4分配完毕后,权限状态为已分配,点击操作按钮可对权限进行更改

步骤6:

分别登录admin账号和test账号,查看不同权限管理员账号登录WEB页面所能操作的权限。



图1 admin用户登录



图2 admin用户登录只能访问监控统计和日志查询的资源



图3 test用户登录

系统管理员								
🛃 H3C [Root]	物理	接口子	接口 网格	赤接口	聚合接口 隧	道接口		
── 🖬 网络配置		接口名称	IP地址	IPv6地址	MAC地址	工作模式	双工模式	速率()
- ASALVETO	1	ge0			58:6a:b1:c4:	route	full	1000
	2	ge1	172.168.1.1/		58:6a:b1:c4:	route	full	1000
	3	ge2			58:6a:b1:c4:	route	full	1000
	4	ge3			58:6a:b1:c4:	route	full	1000
	5	ge4			58:6a:b1:c4:	route	full	1000
	6	ge5	192.168.1.11		58:6a:b1:c4:	route	full	1000
	7	ge6			58:6a:b1:c4:	route	full	1000
	0	007			59:65:61:c4:	routo	6.0U	1000

图4 test用户登录只能访问网络配置和网络优化的资源

步骤7:

需要注意的是,三权模式无法在web界面上切换模式,需要在命令行里切回普通模式,命令如下所示: H3C(config)# no admin-switch three-power-mode

類 第 🖓 🖓 🖓 🐚 🖏 # 😼 🥦 🖀 🛃 🖀 🕺 1 🖉	
Serial-COM3	×
Username: 2016-03-01 19:40:47:ge1 link change to DOWN ! 2016-03-01 19:42:27:ge5 link change to UP ! 2016-03-01 19:44:04:ge1 link change to UP ! 2016-03-01 19:45:41:ge1 link change to DOWN ! 2016-03-01 20:19:33:ge1 link change to UP ! 2016-03-01 21:20:44:ge5 link change to DOWN !	•
Username: Username: Username: admin Password: H3C> en H3C# configure terminal H3C(config)# no admin-switch three-power-mode Username: admin Password: H3C> ^C H3C>	m

退出WEB登录页面,重新以admin管理员账户登陆后,查看管理模式,变回普通模式

1、页面切换成三权模式以后,注意使用权限管理员的账号 (authority/admin) 进行初次登录,若出现

- 登录不上的现象,清除一下浏览器的缓存后再次尝试。
- 2、需要进入权限管理员用户为系统管理员分配权限以后,系统管理员才能访问到相应的资源。
- 3、切换成三权模式后,自动生成的三个管理账号初始密码都为admin。
- 4、三权模式无法在web界面上进行模式切换,需要在命令行里切回普通模式。