网闸 郝聚显 2019-06-14 发表



配置步骤

1. 网络初始设置:通过网闸 MAN 管理口登录网闸,打开浏览器输入 https://192.168.0.1,登录系统管理员,默认账号: admin 默认密码: adminh3c。

2.网络配置:点击"网络管理"→"IP 地址管理",选择外端机的端口SLOT0/0,添加 IP 地址: 172.254.25 0.250,掩码: 255.255.255.0



点击"网络管理"→"IP 地址管理",选择内端机的端口SLOT0/0,添加 IP 地址:192.254.250.250,掩码 : 255.255.255.0

		., .,,						
地址管理 内端机 外端机	近 官 建 满机 外端机							
SLOT0/0	+	ø	10 C	:				
SLOT0/2		ID		÷	IP	÷	掩码	÷
SLOT2/0		1			1.1.1.2		255.255.255.0	
SLOT2/1		2			2.2.2.2		255.255.255.0	
		15			192.254.250.250		255.255.255.0	
					l			
						L8		

3.路由配置:

点击"路由管理"设置外端机的路由

路由配置			
添加路由			
目的子网	: 192.254.0.0		
子网掩码	: 255.255.0.0		
网卡	: SLOT0/0	v	
网关	: 172.254.250.254		
		保存取消	

目的子网	: 0.0.0.0		
子网掩码	: 0.0.0.0		
网卡	: SLOT0/0	 ٣	
网关	: 192.254.250.254		

4. 通道设置:通过网闸 MAN 管理口登录网闸,打开浏览器输入 https://192.168.0.1,登录安全管理员 配置通道; 安全管理员默认账户: secrecy; 默认密码: secrecyh3c (如已登录系统管理员可通过网页 右上角选择"安全退出"或新打开一窗口进入配置)

通道管理—类型选择"TCP",通道方向"内端—外端",端口类型"端口",监听地址:192.254.250.250 端口:8080,连接地址:172.254.250.250,策略集:选择已定义好的内网需访问外网白名单地址,最下角点击"提交并保存"。

通道	管理											
+	/	t C O							搜索	124		₩
	ID \$	方向 🔻	类型 ≑	监听地址 🕴	监听端口 🕴	目的地址	目的端口 🕴	端口段 🕴	连接地址	是 否启用 ↓	备注 🕴	详细
×	6	内端 → 外 端	TCP	192.254.250.250	8080	192.254.250.250	8080		172.254.250.250	否		0

配置完成后可实现上述需求,并且在外端机客户端看到报文的源地址是真实的内端机客户端地址。

配置关键点

1、外端机地址与真实客户端地址一致;

2、注意配置内外端机的路由。