🗩 CAS新增硬盘流程与操作

zhiliao_j3Ded 2019-10-31 发表

组网及说明
CAS版本号: 0526H11
配置步骤
친모
一、月京 在H3C CAS虑拟化环境中,随着企业的业务量不断增大,最开始分配给CVK主机的磁盘容量也许无法
满足业务需求,而在没有外界存储挂载的情况下,可以考虑给服务器增加硬盘来进行存储空间的扩容
。但是给服务器增加硬盘不是仅仅将硬盘插到服务器上的硬盘槽上就可以了,还需要给新盘做RAID,
然后将磁盘格式化,再挂载到指定目录下等一系列操作完成后新增的硬盘才能被CAS识别,同时如果
要永久挂载,需要更改UUID等操作。CAS底层是基于Linux Ubuntu系统,所以CAS增加硬盘与Linux
系统增加硬盘操作方法基本一致。
1。
磁盘格式化
CAS平台中 调用磁盘
图2.1 挂载硬盘流程
如图2.1所示。登录服务器后台,首先进行磁盘格式化,新增一个挂载点,将磁盘挂载到新的挂载点上
,然后配置启动挂载功能,最后在CAS前台调用磁盘。
2. 挂载硬盘操作
将要新增的硬盘插入到服务器的硬盘槽中,确保硬盘能被服务器识别,并进入HDM口的BIOS界面,按
照需求做好磁盘RAID阵列的配置。如图所示,新增硬盘为6Gbps SATA SSD盘,容量为447.13G。由
于G2服务器不支持单盘做RAID0,故RAID级别为Simple Volume。
- 逻辑运动器 1

辑驱	动器 1		
状态	F.	正常	
RAI	D级别	Simple	Volume
容물	k	447.000	3B
- Ó	部物理	王 驱动器 :	5
	橋位等	.	Front 5
	BIOS	下编号	4
	主机	次件编号	4
	状态		已配置
	厂商		ATA
	固件)	反本	0013
	序列	B	1719170DCA32
	屬性		6 Gbps SATA SSD
	容量		447.13GB

图2.2 HDM界面硬盘信息

SSH远程登录CVK主机后台,执行lsblk命令查看主机目前的磁盘容量与挂载情况,执行lsblk -f命令查 看当前主机的磁盘格式。如图中所示,sda盘是原本主机装CAS系统的系统盘,新增硬盘为无格式的裸 盘sdb。

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sdb	8:16		447G	Θ	disk	
sda	8:0		3.7T	Θ	disk	
-sda4	8:4		28.6G	Θ	part	[SWAP]
-sda2	8:2		74.5G	Θ	part	
-sda5	8:5		3.5T	Θ	part	/vms
-sda3	8:3		18.6G	Θ	part	/var/log
-sda1	8:1	1	94M	Θ	part	/boot/efi
root@c	vknode1:	-# 1	sblk -	f		
NAME	FSTYPE I	LABE	L MOUN	TPO:	ENT	
sdb						
sda						
-sda4	swap		[SWAR	P]		
-sda2	ext4		1			
-sda5	ext4		/vms			
-sda3	ext4		/var/	10	3	
_sda1	vfat		/hoot	10	é ;	

图2.3 执行mkfs.ext4 /dev/sdb命令将sdb磁盘格式化成ext4格式。



图2.4

执行mkdir /vms/sdb命令在vms目录下新增一个名为sdb的目录来作为新增硬盘的挂载点。

root@cvknoc	le1:	~# m	ر dir	/vms/se	db			
root@cvknoc	le1:	~# co	d /vms	5				
root@cvknoc	de1:	/vms#	¥ 11					
total 84								
drwxr-xr-x	18	root	root	4096	0ct	17	14:51	./
drwxr-xr-x	25	root	root	4096	0ct	17	14:51	/
drwxr-xr-x	7	root	root	4096	0ct	8	16:43	.casaudit/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	9	17:44	crash/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	16	15:30	cvmbackuptmp/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	15	15:55	hhh/
drwxr-xr-x	6	root	root	4096	0ct	15	15:53	images/
drwxr-xr-x	4	root	root	4096	0ct	15	15:53	isos/
drwx	2	root	root	16384	0ct	8	16:10	lost+found/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	15	15:52	nova/
drwxr-xr-x	3	root	root	4096	0ct	8	16:24	.gemu/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	17	14:51	sdb/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	11	14:41	sharepool/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	11	19:36	sharepool1/
drwxr-xr-x	3	root	root	4096	0ct	16	15:30	tmp/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	14	16:30	tmpDomain/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	10	20:23	vmbackuptmp/
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	0ct	15	15:53	zxs/

图2.5

执行mount /dev/sdb /vms/sdb将硬盘挂载到该目录下(只有该路径下才可以识别硬盘),此时磁盘已 经可以正常使用。往/vms/sdb目录中写数据实际上就是保存在磁盘sdb上的。

root@c	knode1:	/# m	ount /o	dev,	/sdb /vms/sdb
root@c	knode1:	/# l	sblk		
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	R0	TYPE MOUNTPOINT
sdb	8:16	1	447G	Θ	disk /vms/sdb
sda	8:0	1	3.7T	0	disk
-sda4	8:4	1	28.6G	Θ	part [SWAP]
-sda2	8:2	1	74.5G	0	part /
—sda5	8:5	1	3.5T	0	part /vms
—sda3	8:3	1	18.6G	Θ	part /var/log
└_sda1	8:1	1	94M	0	part /boot/efi

图2.6

三、永久挂载硬盘

通过如上操作硬盘就挂载上了,但是发现重启之后硬盘信息会丢失,还需要重新挂载。这只能当做临时的挂载操作。如果想永久挂载硬盘的话,需要配置文件,实现永久挂载硬盘,首先执行blkid /dev/sd b查看新增硬盘的UUID。

root@cvknode1:/# blkid /dev/sdb /dev/sdb: UUID="d8a248ea-3cd0-4fbc-a63c-d5f8dd39a09e" TYPE="ext4"

图2.7

UUID由以下几部分的组合:

(1)当前日期和时间,UUID的第一个部分与时间有关,如果你在生成一个UUID之后,过几秒又生成一个UUID,则第一个部分不同,其余相同。

(2) 时钟序列。

(3) 全局唯一的IEEE机器识别号,如果有网卡,从网卡MAC地址获得,没有网卡以其他方式获得。

(4) 在 hibernate (Java orm框架) 中, 采用 IP-JVM启动时间-当前时间右移32位-当前时间-内部计数 (8-8-4-8-4) 来组成UUID。

root@cvknodel:/# vi /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information.				
# # Use 'blkid' to print the universally unique identifi				
# device; this may be used with UUID= as a more robust	way to n			
# that works even if disks are added and removed. See	fstab(5).			
#				
# <rite system=""> <mount point=""> <type> <options></options></type></mount></rite>	<oump></oump>	<pass></pass>		
# / was on /dev/sda2 during installation	osurd 0			
UUID=d7f94577-db8d-4339-ae86-dcf752e0a70a /	ext4	errors=remou	nt-ro 0	
<pre># /boot/efi was on /dev/sdal during installation</pre>				
UUID=4548-0F17 /boot/efi vfat defaults				
<pre># /var/log was on /dev/sda3 during installation</pre>				
UUID=e3f39eb2-9975-4dc3-b7f0-6e25e98aad8c /var/log	ext4	defaults		
<pre># /vms was on /dev/sda5 during installation</pre>				
UUID=06077d58-ebb7-4607-938c-0915e9ada43e /vms	ext4	defaults		
# swap was on /dev/sda4 during installation	C1 13 P			
UUID=20094330*301d*442C*Dddd*1C12003D0004 none	Swap	SW		
001D=06a246ea-3c00-41DC-a63c-05160039a09e /Vm5/S0D	ext4	deraults		

图2.8

输入vi /etc/fstab后,进入到fstab文件,在这个文件中,每个文件系统用一行来描述,在每一行中,用 空格或TAB符号来分隔各个字段,文件中以#开头的行是注释信息。Fstab文件中的纪录的排序十分重 要。因为fsck,mount或umount等程序在做它们的工作时会按此顺序进行。

file system:显示的设备名称,还可以使用设备的UUID或设备的卷标签,这将使系统更具伸缩性。UU ID是指在一台机器上生成的数字,它保证对在同一时空中的所有机器都是唯一的。通常平台会提供生成的API。按照开放软件基金会(OSF)制定的标准计算,用到了以太网卡地址、纳秒级时间、芯片ID码和随机数。

mount point: 挂载点可以通过 df -h可以查看当前的情况,但是你自己想挂载的位置要自己创建好。 type: 分区类型指的是这个磁盘的文件系统类型。

options: 挂载选项, default的意义是在于按照大多数文件系统的缺省值设置挂载定义, 即系统的默认 定义 (对于大多数文件系统的处理方式), 其实除了default还有auto, 就是开机自动挂载, noauto就 是开机不自动挂载, nouser就是只有超级用户才挂载, user是所有用户都挂载。

dump: 选项被"dump"命令使用来检查一个文件系统应该以多快频率进行转储,若不需要转储就设置该 字段为0。文件系统频率(fs_freq),被dump程序使用来确定哪个文件系统需要dump,如果最后一个字 段没有设置,系统将认为其值为0,而dump程序则认为此文件系统无需dump。

pass: 该字段被fsck命令用来决定在启动时需要被扫描的文件系统的顺序,根文件系统"/"对应该字段 的值应该为1,其他文件系统应该为2。若该文件系统无需在启动时扫描则设置该字段为0。被fsck程序 所使用来确定进行在系统重启进行文件系统检查时的顺序,对于根系统这个值应设为1,其它文件系统 可以设为2,在同一个物理硬盘内的文件系统应该被顺序检测,而不同硬盘中的文件系统则应该同时检 测以充分利用系统的并行性。如果最后一个字段值为0或没有设置,fsck程序装跳过此文件系统的检测 。在linux编程中可以用getmntent过程来访问这个文件的内容。键入"o",将新增硬盘的设备名称UUID 添加进去,挂载点为/vms/sdb,类型改为ext4,挂载选项为"defaults",dump选项写入0,pass选项写

入2。按ESC键再键入":wa"保存退出。

完成后执行mount --a命令,没有报错则证明配置正确。

root@cvknode1:/#	vi /etc/fstab
root@cvknode1:/#	mount -a
root@cvknode1:/#	
root@cvknode1:/#	

图2.9

完成后执行df -h命令查看磁盘挂载情况和占用情况,可以看到磁盘sdb已经成功挂载到了/vms/sdb目录下。

1.0

root@cvknode1	:/# df -	h			
Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda2	74G	6.7G	63G	10%	/
udev	63G	12K	63G	1%	/dev
tmpfs	26G	448K	26G	1%	/run
none	5.0M	Θ	5.0M	0%	/run/lock
none	63G	Θ	63G	0%	/run/shm
cgroup	63G	Θ	63G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1	94M	124K	94M	1%	/boot/efi
/dev/sda5	3.5T	332G	3.0T	10%	/vms
/dev/sda3	19G	214M	18G	2%	/var/log
/dev/sdb	440G	71M	418G	1%	/vms/sdb

图2.10

四、虚拟机磁盘扩容

1. CAS前台操作

为使CVM界面中也可以操作此磁盘,可将磁盘sdb添加到CVM界面的存储池中,进入CAS页面的,点 击主机存储,然后点击增加存储池,类型为本地文件系统。

CAS) EITHEREFS A ME A LOSS		65 (Leon 185 canols) Land, X 31 among (18	REATED -	* 181.*		•• •••		0 *1	• = • •
- A testing					and the second		-		0 10 8 75
· B cannet	18140	7.4040					80	64	
En chesterid								0 1	0.5ZX
Er chedrod Reset	82	8.029932	*		29/8			0 2	8 4 / X
ALC: NOT	1.07	80					0.52	0 5	0 5 / X
· L cannot	8380	600							
• R claster • R claster R claster R claster T claster							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	BU), 2/FE/F
A DAILON B MINIST				F-8					× ® × ®
• KUN - E KUN -	i indiañ		103-5008	17548	g and		ciers	eet.)	× ®
A pres -	25-222 ALE-10.							-	engra -

图4.1 增加存储池基本信息

目标路径键入新建的挂载点/vms/sdb。

增加存储池					?	×
1 15 4 0 19			配置详情			
1 MOVEMENTS	1900000		英型	本地文件目录		
			88	sdb		
目标路径	/vms/sdb	0	显示名称	500		
			目标路径	/vms/sdb		
		上一步 完成				

图4.2 增加存储池目标路径

点击完成后,确认启动 "sdb"。

(in the second	-					1-04	-	antina.	0 🔺		
6118007h		A DAMAGE	All shares	and the second							1
· A control • B Control	0168	Arran Villa	and a more		access weep		- B Creverse	C. Alana .	0.64	0.80	
· Constant	BTAR.										
B checked Br checked Br with Br with Br with Br checked Br checked	11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	+022403 +022403 +022403 +022403	Lanadan Lanadan Lanadan Lanadan	NHC INU.	1475 Au São (740/7	175.5546 116.5558 117.5548 117.55	C 1000				* * * *
C PURAS				181.5	LONG M	NT 2404	1.0			***	
A 05/08	-	The second second standard		10.000	7 1000	-					100
D GUINE	N.M.COL	The state of the Party of		-	1100	and				2	2
CONDAM	- watchest	Station and		10.014	10.5058	-				×	141
E una	count			100.0008	1.7548	ami				×	
E more -	-	an.								-	

图4.3 启动存储池

如图中所示,sdb存储池启动,状态为活动。



图4.4 存储池状态

2.虚拟机增加存储设备

点击虚拟机,再点击修改虚拟机界面,按图中所示,点击"增加硬件"。

# CPU	显示名称"	vip02		
aa 1979	描述			
0 85 Q	自动迁移	香	Ð	
0 8/8•	时间同步 CAStoola印i初升级	2 2	٢	
0 MR	 高限设置 			
··· #\$*				

H#11					
1.0.0000000		1.608080		配置环情	
1 Million Scale		2 8.369034			(7)18
				0.689.52	和进程盘
硬件类型 符储	7958	*	0	文件器径	
			**	0.00MB	
			缓存方式	直输读写(directsync)	
			下一步		
		图4.6 增	加硬件类型		

点击下一步配置硬件,点击文件路径。

12010012		2 628001	BCBC04144	
			硬件类型	存储
			总统规范	观迷闭盘
总线类型	高速硬盘	*	文件課程	
类型	文件	块设备	10 M	0.00MB
CO.00000.		0	顺存方式	直验读写(directsync)
AITABLE		G		
大小	0.00MB			
高级设置				

图4.7 增加硬件文件路径

选择之前新增的存储池,在里面新建存储卷,输入合适的大小然后点击确认。

cloudes1	文件名称		文件大小	MR	0000	
本地文作目录	win5790b4ead2f945199224a	15966	195.31GB	qcow2	win-test-002	
0 15	win5790b4ead2/945199224a	ib966	195.3108	qcow2	win-test-002	
	windb46e9ce648243d5b07#8	14113	195.31GB	qcow2	win-test-001	
AMA 本地文作目录 实际可用容量2.9118	windb46e9ce648243d5b07f8	14113	195.310B	qcow2	win-test-001	_
0 %	3582776876					
500 sdb 本地交付目录 实际可用容量 416 9708	6.47*	sdb1				
0 15	存储地可用容量	415.9	6		GB	
defaultpool	最大容量"	200		\$	GB 🕶	
ASUTABLE 2 5178 〇 時	·高级设置					
Isopool 本地交件目景 支部河岸容量2.91TB					eksi:	-
0 5	*******		10-2-			
O	PART OF COMPANY AND A DESCRIPTION AND A DESCRIPTION OF COMPANY AND A DESCRIPTION AND A DESCRIPANY AND A DESCRIP		0084	Ball hall b	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1.00

图4.8 新增存储卷

然后点击完成增加硬件成功。



图4.9 增加硬件完成

3.Windows操作系统虚拟机新增磁盘

进入虚拟机控制台,点击进入服务器管理器,然后会发现一块没有初始化的"磁盘1"。



图4.10 服务器管理器



初始化完成后,再右击该磁盘,新建简单卷。

■ 服务器管理器 013-FL0021827 PT	1991 (1993) (2014)			
2 GJ 7912 第一日日 2 MA 2 MA 2 MA 2 MA 2 MA 2 MA 2 MA 2 MA		次設任用新建简单者向导 約時時間の石組盘上的線一个周華巻・ 周華巻三版在第一組盘上・ 単击"下一步"線は。	更多操作	

图4.12 新建简单卷





完成后, 会在我的计算机中出现一块新加卷(E:)。

A型计算机		_ [] ×
〇〇 [* - 计算机 -	✓ ₩案 计算机	2
组织 - 系统属性 卸载或更改程序 映射网络驱动器 打开	空制面板 高声 • [
● 次 砂模式 ● 読載 ● 読載 ● 読載 ● 読載 ● 読載(訪前時)出置 ● 読載 ● 読載 ● ● 四編 ● ○	新加索 (1) 199 (1) (明定東:199 (2) (日本人):199 (2) (日本):199 (2) (日	
● VIB-FL(MS21N311 工作道: VOMSROV7 見得書: Intel D0 Term 00 G 合件曲 通 20 (二) (二) (二) (三) (二)	לוקר: 4.00 cB ג (מו מ ג (מו מ) ג (מו מ	5:16 /10/27

图4.14 查看新加卷

附件下载: CAS新增硬盘流程与操作-周祥盛21352.pdf