

XE200/2000 H.323基本网守路由呼叫的配置

一、组网需求:

一台XE200语音服务器同时作为H.323网守和位置服务器, 进行H.323路由呼叫。

二、组网图:




图1-1 H.323路由呼叫组网图

三、配置步骤:

& 说明:

假设语音网关H.323 Gateway 1、语音网关H.323 Gateway 2、语音服务器XE IP PBX之间的路由可达, 本例中省略了关于路由方面的配置, 请用户根据自己的网络环境进行配置。

1. 配置H.323 Gateway 1

配置以太网接口

```
[VG1] interface ethernet 0
```

```
[VG1-Ethernet0] ip address 192.168.10.1 255.255.0.0
```

```
[VG1-Ethernet0] quit
```

配置语音实体

```
[VG1] voice-setup
```

```
[VG1-voice] dial-program
```

```
[VG1-voice-dial] entity 8888 voip
```

```
[VG1-voice-dial-entity8888] address ras
```

```
[VG1-voice-dial-entity8888] match-template ....
```

```
[VG1-voice-dial-entity8888] quit
```

```
[VG1-voice-dial] entity 8801 pots
```

```
[VG1-voice-dial-entity8801] line 0
```

```
[VG1-voice-dial-entity8801] match-template 8801
```

```
[VG1-voice-dial-entity8801] return
```

配置GK-Client

```
[VG1] voice-setup
```

```
[VG1-voice] gk-client
```

```
[VG1-voice-gk] gw-id h323gateway1
```

```
[VG1-voice-gk] gw-address ip 192.168.10.1
```

```
[VG1-voice-gk] gk-id xeippbx gk-addr 192.168.10.10 1719
```

```
[VG1-voice-gk] ras-on
```

2. 配置H.323 Gateway 2

配置以太网接口

```
[VG2] interface ethernet 0
```

```
[VG2-Ethernet0] ip address 192.168.20.1 255.255.0.0
```

```
[VG2-Ethernet0] quit
```

配置语音实体

```
[VG2] voice-setup
```

```
[VG2-voice] dial-program
```

```
[VG2-voice-dial] entity 8888 voip
```

```
[VG2-voice-dial-entity8888] address ras
```

```
[VG2-voice-dial-entity8888] match-template ....
```

```
[VG2-voice-dial] entity 8802 pots
```

```
[VG2-voice-dial-entity8802] line 0
[VG2-voice-dial-entity8802] match-template 8802
[VG2-voice-dial-entity8802] return
# 配置GK-Client
[VG2] voice-setup
[VG2-voice] gk-client
[VG2-voice-gk] gw-id h323gateway2
[VG2-voice-gk] gw-address ip 192.168.20.1
[VG2-voice-gk] gk-id xeippbx gk-addr 192.168.10.10 1719
[VG2-voice-gk] ras-on
```

3. 配置H.323网守

```
# 配置以太网接口
[XE] interface ethernet 0/0
[XE-Ethernet0/0] ip address 192.168.10.10 255.255.0.0
# 配置网守
[XE] process-server
[XE-ps] ps-config xeippbx interface Ethernet 0/0
[XE-ps] heartbeat password xe200
[XE-ps] ls-mode local
[XE-ps] start
[XE-ps] gatekeeper
[XE-ps-gk] start
```

4. 配置位置服务器

```
# 配置位置服务器
[XE] location-server
[XE-ls] ls-config interface Ethernet 0/0
[XE-ls] call-mode h323 routed // 配置路由呼叫模式
[XE-ls] start
[XE-ls] process-server xeippbx
[XE-ls-ps-xeippbx] ip-address 127.0.0.1
[XE-ls-ps-xeippbx] heartbeat password xe200
[XE-ls] gateway h323gateway1
[XE-ls-gw-h323gateway1] device-type h323
[XE-ls-gw-h323gateway1] dynamic-ip enable
[XE-ls-gw-h323gateway1] quit
[XE-ls] gateway h323gateway2
[XE-ls-gw-h323gateway2] device-type h323
[XE-ls-gw-h323gateway2] dynamic-ip enable
```

四、配置关键点:

配置XE服务器为路由呼叫模式，需要在location-server视图下配置call-mode h323 routed。一般情况下，如果需要实现更多业务功能（如：统一号码资源分配、H323与SIP互通、依次振铃等等），那么就需要采用路由呼叫模式。（直接呼叫模式与路由呼叫模式之间的区别请参考1.1、H.323网守与位置服务器集中式配置举例中的配置关键点）