其它功能 魏海涛 2006-10-30 发表





(jaci Next) Cancel

5. 安装过程中可能会出现如下对话框,点击是(y)即可



6. 安装成功,在设备管理器内的显示如下:



7. 在IV5000上为Windows分配新的资源,在设备管理器中选中磁盘驱动器,点击刷新,系统能够自动发现设备,并能自动进行多路径处理



8. 打开windows的命令行界面可以检查相关的路径信息

8.1 输入dynacfg -I,显示如下,可以获知dynapath的设备组名 (spd\_id)



8.2输入dynacfg -s 1,显示路径及相关参数信息

:\>dynacfg -s 1 ynapath version 5.01 build 919		
ccessfully cr	eated event	
d_id is 1		
nd SPD_GETPAT	HSTATE	
oup: 1		
nnath.	2	
halanco.	1	
rotrudolau.	3000	
retrucount:	10000	
failback	0	
exclude	A	
primaruoroup.	0	
tupe:	0	
StrID:	600D778009B6F1F	A1BE766813F4D
Path Status:		
Path00:	State:	PATH_GOOD
Path00:	OnController:	Primary
Path00:	Commands Read:	16
Path00:	Commands write:	1
Path00:	Bytes Read:	8192
Pathou:	Bytes write:	DOTH COOD
Pathol:	OnControllor.	PHIN_GOOD
Path01:	Commando Dead	7 7
Path01:	Commando Writo:	2
Path01:	Buton Dond	2501
Pathol:	Bytes Read:	1024
Pathol:	Bytes write:	1024
ile.		