

AR28/AR46系列路由器BSV接口通过ISDN线路传输语音典型配置

【组网需求】

如下图所示，路由器A和路由器B通过ISDN线路（2B+D）线路连接，路由器A工作于ISDN DSS1网络侧协议模式（Network）下，路由器B工作于ISDN DSS1用户侧协议模式（User）下，路由器A和路由器B的FXS接口上分别接了一部模拟话机，号码分别为67001和66001。要求话机67001和66001之间能够通过ISDN网络实现相互拨叫。

【组网图】



【配置脚本】

RouterA的配置脚本
[Quidway]interface Bsv 2/0/0 /配置ISDN BSV接口/ [Quidway-BSV2/0/0]isdn protocol-mode network [Quidway-BSV2/0/0]quit [Quidway]voice - setup [Quidway-voice]dial-program [Quidway-voice-dial]entity 100 pots [Quidway-voice-dial-entity100]match-template 66001 [Quidway-voice-dial-entity100]line 2/0/0:2 [Quidway-voice-dial-entity100]send-number all [Quidway-voice-dial]entity 200 pots /配置本地接口/ [Quidway-voice-dial-entity100]match-template 67001 [Quidway-voice-dial-entity100]line 0/0/0
RouterB的配置脚本
[Quidway]voice - setup [Quidway-voice]dial-program [Quidway-voice-dial]entity 100 pots [Quidway-voice-dial-entity200]match-template 67001 [Quidway-voice-dial-entity200]line 2/0/0:2 [Quidway-voice-dial-entity200]send-number all [Quidway-voice-dial]entity 200 pots /配置本地接口/ [Quidway-voice-dial-entity200]match-template 66001 [Quidway-voice-dial-entity200]line 0/0/0